



XVD
Treiber für
Expansionsventil mit
Schrittmotor

elektronisches zweipoligem



DE Bedienungs- und Installationsanleitung invenssus

| INHAL | T Control of the cont | |
|------------|--|----|
| 1 Ei | inleitung | 4 |
| 1.1 | Konsultation der Anleitung | 4 |
| 1.2 | Allgemeine Beschreibung | 4 |
| 1.2 | 2.1 Hauptfunktionen: | |
| 1.3 | Modelle und Technische Daten | 5 |
| 2 N | Nodelle und Zubehör | 6 |
| | 1.1 Fernbedienung | |
| 2.1 | 1.2 Liste kompatibler Ventile | 6 |
| 2.2 | Zubehör | 7 |
| 3 M | Mechanischer Einbau | 9 |
| 3.1 | XVD Montage | 9 |
| 3.1 | 1.1 Zugriff auf Dip-Schalter und Stecker für MFK / SKP 10 | |
| 3.2 | Montage der Fernbedienung SKP 10 | 10 |
| 3.3 | Mechanische Abmessungen | 10 |
| 4 El | lektrische Anschlüsse | 11 |
| 4.1 | Allgemeine Hinweise | |
| | 1.1 Spannungsversorgung-Ausgänge mit gefährlicher Spannung (Relais) | |
| 4.1 | 1.2 Analogeingänge-Fühler | 11 |
| 4.1 | 1.3 Serielle Anschlüsse | 11 |
| 4.2 | Schaltpläne | |
| | 2.1 Anschluss kompatibler Ventile | |
| | 2.2 XVD SKP 10 Anschluss | |
| | echnische Daten | |
| | | |
| 5.1 | Allgemeine technische Daten | |
| 5.2 | I/O Eigenschaften | |
| 5.3 | Serielle Ports | |
| 5.4 | Mechanische Daten | |
| 5.5 | Transformator | |
| 5.6 | Zulässiger Gebrauch | |
| | 6.1 Unzulässiger Gebrauch | |
| 5.7 | HAFTUNG UND RESTRISIKEN | |
| 5.8 | Haftungsausschluss | |
| 6 B | enutzeroberfläche (Registerkarte Par/UI) | 19 |
| 6.1 | LED XVD | 19 |
| 6.2 | Tasten SKP 10 | 20 |
| | 2.1 LED SKP 10 | |
| 6.3 | Abruf der Registerkarten - Menüstruktur | |
| | 3.1 Einstellung der Hauptanzeige | |
| 6.3 | 3.2 Menü 'Status' | |
| | 6.3.2.2 Anzeige der Eingänge/Ausgänge | |
| | 6.3.2.3 Alarmanzeige (AL) | 23 |
| 6.3 | 3.3 Menü Programmierung | |
| C - | 6.3.3.4 Parameter (Registerkarte PAr) | |
| | 3.4 Multi-Function Key (Registerkarte Par/FnC) | |
| | hysikalische E/A-Konfiguration (Registerkarte PAr/dL) | |
| | | |
| 7.1 | Vorbemerkungen | |
| 7.2 | Analogeingänge | |
| 7.3 | Digitaleingänge | |
| 7.4 | Digitale Ausgänge | |
| 7.5 | Tabelle der Dip-Schalter | |
| 8 B | etrieb | 29 |
| 9 A | nwendungen | 30 |
| 9.1 | 'Einzelner Stellantrieb' | |
| - | | |

| 9.2 'Standalone' | 30 |
|---|----------|
| 9.2.1 Steuerung über Digitaleingang oder serielle Schnittstelle | 30 |
| 9.2.1.1 Regelung über Digitaleingänge* ** | 31 |
| 9.2.1.2 Regelung über seriellen RS485-Port** | 31 |
| 9.3 Energy Flex Anwendung | 31 |
| 9.3.1 Anwendungsbeispiel Wärmepumpe 1 Kreis | 31 |
| 9.3.2 Beispiel Wärmepumpe 2 Kreise | 32 |
| 10 Parameter (PAr) | 33 |
| 10.1 Parametertabelle / Sichtbarkeit, Sichtbarkeitstabelle Registerkarten (Ordner) und Client-T | abelle33 |
| 10.1.1 Parametertabelle / Sichtbarkeit | 34 |
| 10.1.2 Konfigurationsparameter des Ventils | |
| 10.1.3 Tabelle Konfigurationsparameter des Ventils dE01dE09, dE80 bei dE00≠0 | |
| 10.1.4 Sichtbarkeitstabelle Registerkarten (Ordner) | |
| 10.1.5 Client-Tabelle | |
| 11 Alarme | 51 |
| 11.1 Alarmtabelle | 51 |
| 12 Multi-Function Key (Registerkarte FnC) | 53 |
| 12.1 Upload/Download über Dip-Schalter | 53 |
| 12.1.1 LED Dip-Schalter | 54 |
| 12.2 Upload/Download über SKP 10 | 54 |
| 12.2.1 Download nach Reset | |
| 13 Steuerung | 56 |
| 13.1 Konfiguration mit Modbus RTU | 56 |
| 13.1.1 Datenformat (RTU) | 56 |
| 13.1.2 Verfügbare Modbus Befehle und Datenbereiche | 57 |
| 13.2 Konfiguration der Geräteadresse | 57 |
| 13.2.1 Konfiguration der Parameteradressen | |
| 13.2.2. Konfiguration der Variablen- / Statusadressen | 57 |

1 EINLEITUNG

1.1 Konsultation der Anleitung

Zur schnellen und sachgerechten Konsultation beinhaltet die Anleitung folgende Hilfen:

Verweise

Spalte mit Verweisen

Links vom Text stehen *Verweise* auf die behandelten Themenbereiche; der Benutzer kann somit die betreffenden Informationen schnell ausfindig machen.

Querverweise

Querverweise:

Für alle kursiv geschriebenen Begriffe enthält das Stichwortverzeichnis den Verweis auf die Seite mit dem behandelten Argument.

Bei "Online" Konsultation der Anleitung (über PC) stellen die kursiven Einträge regelrechte "Hyperlinks" (mit Mausklick aufrufbare Verknüpfungen) dar, die die einzelnen Abschnitte der Anleitung miteinander verbinden und dadurch eine "Navigation" im Dokument gestatten.

Hervorhebende Symbole

Bestimmte Textteile werden in der Verweisspalte durch Symbole mit folgender Bedeutung hervorgehoben



Achtung! :

die unvollständige Kenntnis der hierin enthaltenen Informationen kann sich nachteilig auf das System auswirken und eine Gefährdung für Personen, Geräte, Daten usw. darstellen; muss sorgfältig vom Benutzer gelesen werden.



Hinweis:

eine Anmerkung zum behandelten Thema, die der Benutzer unbedingt beachten sollte



Tipp:

ein Ratschlag bzw. Tipp, mit dem der Benutzer die Informationen eingehender verstehen

1.2 Allgemeine Beschreibung

XVD ist die Kompaktlösung der Eliwell Treiberplattform für die Steuerung 2poliger elektronischer Schrittmotor-Expansionsventile, die den unterschiedlichsten Anforderungen des HVAC/R Markts und nicht nur genügen.

Durch die Auswahlmöglichkeit des Kältemittels und die Kompatibilität mit den am Markt gängigsten Ventilmodellen erweist sich der Treiber XVD als besonders flexibles Modul.

XVD beinhaltet außerdem die Möglichkeit, ein nicht in der werkseitig vorgegebenen Liste enthaltenes Kältemittel zu konfigurieren.

Die Ventilansteuerung durch stromgesteuerten Motor und das unabhängige Regelverhalten für Heiz- und Kühlbetrieb durch 2 Kennfelder sorgen für Leistungsimplementierung.

XVD bietet eine extrem akkurate, stabile und zuverlässige Regelung des Kältemittelstroms mit daraus folgender Steigerung der Effizienz und Energieeinsparung, wozu die vom Leistungsbedarf des Systems unter den verschiedenen Betriebsbedingungen abhängige Regelung der Überhitzung und Ventilöffnung entscheidend beiträgt.

Die Zuverlässigkeit wird durch isolierte serielle Anschlüsse und Einsatz von Backup-Fühlern garantiert

XVD ist in verschiedenen Modellen zur Verwendung als einzelner Stellantrieb, Betriebsmodus 'Standalone' (über digitale Eingänge bzw. serielle RS-485 Schnittstelle) oder in Kombination mit der Serie Energy Flex erhältlich - Kompaktregler für die Regelung von Kaltwassersätzen und Wärmepumpen mit bis zu 2 Kreisläufen/4 Kompressoren pro Kreislauf.

Die Modelle sind zur DIN-Schienenmontage - mit einer erheblichen Ersparnis beim Verdrahtungsaufwand - lieferbar. Für die Parameterkonfiguration und die Eingriffe am Gerät dient die an den seriellen *LAN*-Port in der Frontklappe anzuschließende *Fernbedienung* SKP 10

XVD beinhaltet die Schnittstelle zum Industriestandard der seriellen Datenübertragung Modbus RTU und die Möglichkeit, mit Multi-Function Key Parametrierungen und *Anwendungen* zu überspielen.

Außerdem ist es möglich, ratiometrische *Druckfühler* und die *Fernbedienung* SKP 10 32x74 ohne zusätzliche *serielle Ports* anzuschließen.

Alle digitalen Ein- und Ausgänge sind unabhängig und konfigurierbar, wodurch die perfekte Abstimmung auf jedes beliebige System gewährleistet wird Versorgung 24V~/24V···

1.2.1 Hauptfunktionen:

- Kältemittelwahl über Wahlschalter (Dip-Schalter) unter der Frontklappe Backup-Fühler zur Regelung von Sättigung und Verdampferausgang (Überhitzung) LED-Anzeige des Ventilstatus
- Parametereingabe über Tastatur oder Rechner
- Multi-Function Key (MFK) zum Up- und Downloaden von Parametersätzen und Anwendungsprogramm DeviceManager Software zur schnellen Parametrierung Ferntastatur (bis zu 100m) mit Direktverbindung ohne seriellen Anschluss Konfigurierbare Eingänge NTC, Pt1000, 4...20mA, 0...10V, 0...5V ratiometrisch 2 Digitaleingänge für Ventil- bzw. Alarmsteuerung



1.3 **Modelle und Technische Daten**

-->Siehe Kapitel Modelle und Kapitel *Technische Daten*

MODELLE UND ZUBEHÖR

| Modell | Code | Analogeingänge Ungefährliche Spannung (SELV) | Potenzialfreie Digitaleingänge | Digitalausgänge mit gefährlichem Potenzial | Digitalausgang Open Collector | Serielle Schnittstelle RS-485 integriert | IAN | Stromversorgung |
|--------------------|---------------|---|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|------|-----------------------------------|
| XVD 420 LAN | XVD420BLAN000 | 4 | 2 | 1 | 1 | NEIN | JA | 24V~/ Imax 0,8A/Ph |
| XVD 420 RS-485 | XVD420B485000 | 4 | 2 | 1 | 1 | JA | NEIN | 24V~/ Imax 0,8A/Ph |
| XVD 420 DIGITAL | XVD420B000000 | 4 | 2 | 1 | 1 | NEIN | NEIN | 24V~/ Imax 0,8A/Ph |
| XVD 100 | XVD100B000000 | 1 | 0 | 1 | 0 | NEIN | NEIN | 24V~/ Imax 0,8A/Ph |

2.1.1 Fernbedienung

| Modell | Code | Einbau | Abmessungen | Display | Stromversorgung |
|--------|---------------|--------|-------------|----------------|-----------------|
| SKP 10 | SKP1000000000 | Tafel | 74x32x30 mm | LED / 4stellig | Vom Treiber XVD |

2.1.2 Liste kompatibler Ventile

Der Treiber XVD ist mit nachstehend aufgelisteten Ventilen kompatibel.
Zur Verwendung anderer Ventile ist der technische Eliwell Service zu kontaktieren.
Eliwell haftet nicht für die vom Ventilhersteller angegebenen Daten, einschließlich der technischen Änderungen oder Aktualisierungen

Stets die technische Anleitung des Ventilherstellers zum Nachweis der Schilddaten und vorschriftsmäßigen Funktionsweise konsultieren.

| Modell | Versorgung | Anmerkungen |
|----------------|------------|----------------------|
| Danfoss ETS50 | 12V | 2-polig |
| Danfoss ETS100 | 12V | 2-polig |
| ALCO EX5 | 24V | 2-polig |
| ALCO EX6 | 24V | 2-polig |
| ALCO EX7 | 24V | 2-polig |
| ALCO EX8 | 24V | 2-polig |
| Carel E2V | 12V | 2-polig |
| Sporlan SER | 12V | 2-polig |
| Sporlan SEI-30 | 12V | 2-polig |
| Sporlan SEI-50 | 12V | 2-polig |
| Sporlan SEH | 12V | Nur 2-poliges Modell |



Zubehör 2.2

Hinweis: Die Zubehörfotos sind lediglich Beispiele Die Abmessungen sind nicht maßstabgerecht

| | Name | Code | Beschreibung | Dokumentation / Anmerkung |
|------------------------|------|---------------|--|---|
| Fernbedienung SKP10 | 958 | SKP1000000000 | Fernbedienung 32x74 | Anleitungsblatt 8FI20016 Energy Flex GB-I |
| Transformator | 4 60 | TF111205 | Transformator 230V~/24V 35VA Bitte beachten: Verwenden Sie Kabel nicht länger als 10m! | Einbau auf DIN-Schiene |

| | Name | Code | Beschreibung | Dokumentation / Anmerkung |
|--------------------------------------|------|---------------|--|---|
| Multi-Function Key | | MFK100T000000 | Programmierungsschlüssel zum Ein-/Auslesen der Parameter und des Anwendungsprogramms | / |
| | 909 | SN691150 | Fühler NTC 103AT, 1,5m (Kunststoffkappe, 2adriges Kabel) | Anleitungsblatt SN691150 GB-I |
| Temperaturfühler | 2/// | SN8T6H1502 | NTC-Temperaturfühler 5X20 1,5 m TPE IP68 | Anleitungsblatt SN8T6H1502 GB-I |
| | | SN8T6A1502 | NTC- <i>Temperaturfühler</i> 6X40 1,5 m TPE STEEL IP68 | Anleitungsblatt SN8T6A1502 GB-I |
| | | SN8T6N1502 | NTC- <i>Temperaturfühler</i> 6X50 1,5 m TPE STEEL IP68 | Anleitungsblatt SN8T6N1502 GB-I |
| | | SN8DNB11502A0 | NTC- <i>Temperaturfühler</i> 1,5m 4x16 TPE ANLEGEFÜHLER IP67 | Anleitungsblatt SN8DNB11502A0 GB- I |
| Temperaturfühler 'FAST' | | SN8DEC11502A0 | NTC- <i>Temperaturfühler</i> 1,5m 4x40 TPE STEEL IP67 | Anleitungsblatt SN8DEC11502A0 GB-I |
| | | SN8DEB21502C0 | NTC- <i>Temperaturfühler</i> 1,5m 6x20 TPE ANLEGEFÜHLER IP68 | Anleitungsblatt SN8DEB21502C0 GB-I |
| | | TD400010 | Ratiometrischer <i>Druckfühler</i> EWPA 010 R 0/5V 0/10BAR Innengewinde | |
| Ratiometrische <i>Druckfühler</i> | 18 m | TD400030 | Ratiometrischer <i>Druckfühler</i> EWPA 030 R 0/5V 0/30BAR Innengewinde | |
| | | TD400050 | Ratiometrischer <i>Druckfühler</i> EWPA 050 R 0/5V 0/50BAR Innengewinde | |
| | O. | TD200107 | Druckfühler EWPA 007 420mA -0.5/8bar Außengewinde | |
| | | TD300008 | Druckfühler EWPA 007 420mA -0.5/8bar Innengewinde | |
| | | TD200130 | Druckfühler EWPA 030 420mA 0/30bar Außengewinde | Anleitungsblatt 9IS41070 EWPA 007-030-050 |
| Druckfühler | | TD200030 | Druckfühler EWPA 030 420mA 0/30bar Innengewinde | GB-I-E-D-F-RUS Stromv. EWPA 007-30 |
| | | TD300050 | Druckfühler EWPA 050 420mA 0/50bar Außengewinde | GB-I-E-D-F |

| | Name | Code | Beschreibung | Dokumentation / Anmerkung |
|----------------------|-------------|---|--|---|
| Schnittstellenmodule | | Eliwell Vertriebsabteilung kontaktieren | DeviceManager Interface (DMI) | Anleitungsblatt DMI 9IS42020 GB-I |
| | | BA11250N3700 | Bus Adapter 130 TTL RS485 Kommunikationsschnittstelle TTL/RS-485 12V Hilfsausgang für Geräteversorgung. TTL-Kabel L = 1 m (2) | Anleitungsblatt 9IS43084 BusAdapter 130- 150-350 GB-I-E-D-F |
| | | BA10000R3700 | Bus Adapter 150 TTL RS485 Kommunikationsschnittstelle TTL/RS-485 TTL-Kabel L = 1 m (2) | 130-330 05-1-2-0-1 |
| Konnektivität | | BARF0TS00NH00 | RadioAdapter <i>TTL/</i> WIRELESS 802.15.4 | Anleitungsblatt 8FI40023 RadioAdapter GB-I-E-D-F Anleitung 9MAX0010 RadioAdapter GB-I-E-D-F |
| | Web/digiter | WA0ET00X700 | WebAdapter | Anleitungsblatt 9IS44065 WebAdapter GB-I-E-D-F-RUS Anleitung 8MAX0202 WebAdapter X = 0 IT; 1 EN; 2 FR; 3 ES; 5 DE; A RU |
| | | WA0WF00X700 | WebAdapter Wi-Fi | |
| Software Tools | Device o | Eliwell Vertriebsabteilung kontaktieren | DeviceManager | Anleitung 8MAx0219 X = 0 IT; 1 EN; 2 FR; 3 ES; 5 DE; A RU |
| Demo Case | | Eliwell Vertriebsabteilung kontaktieren | Simulationsgerät im Koffer | / |

⁽¹⁾ diverse Codes verfügbar Vertriebsabteilung kontaktieren (2) Andere Längen auf Wunsch erhältlich

- ALLGEMEINE HINWEISE:

 Verbindung der Ferntastatur über 3-Wege-Kabelbaum ohne Einsatz optionaler Module
 Eliwell verfügt darüber hinaus über zahlreiche und nach Typ (PVC bzw. Silikon) sowie Länge des Kabels differenzierte NTC Fühler.

3 MECHANISCHER EINBAU

3.1 XVD Montage


Das Gerät ist für den Einbau auf DIN-Schiene ausgelegt.


Die zulässige Umgebungstemperatur für einen einwandfreien *Betrieb* liegt im *Bereich* -5 bis 55 °C, .90% RH nicht kondensierend.

Das Gerät möglichst nicht an Orten mit hohem Feuchtigkeits- bzw. Schmutzgehalt installieren. Es eignet sich für den Einsatz in normal verschmutzter Umgebung. Sicherstellen, dass die Kühlungsschlitze des Geräts ausreichend belüftet sind. Die serielle TTL-Schnittstelle TTL mit Senkrechteinsatz befindet sich auf der oberen Seite der Abdeckung

3.1.1 Zugriff auf Dip-Schalter und Stecker für MFK / SKP 10

Die Frontklappe (Abbildung rechts) mit einem Schlitzschraubendreher bzw. Fingernagel aushebeln. Die Wahlschalter (Dip-Schalter) entsprechend konfigurieren bzw. *MFK* oder SKP 10 anschließen Nach Fertigstellung der Anschlüsse die Frontblende des Tastenfelds einfach per Fingerdruck einrasten.






3.2 Montage der Fernbedienung SKP 10

Die *Fernbedienung* SKP 10 ist für den Tafeleinbau ausgelegt Eine Bohrung von 29x71 mm ausführen, das Gerät einsetzen und mit den entsprechenden mitgelieferten Bügeln befestigen.

Das Gerät möglichst nicht an Orten mit hohem Feuchtigkeits- bzw. Schmutzgehalt installieren. Es eignet sich für den Einsatz in normal verschmutzter Umgebung. Sicherstellen, dass die Kühlungsschlitze des Geräts ausreichend belüftet sind



3.3 Mechanische Abmessungen

| | 15 | Tiefe (T) | 118ha /11\ mm | Anmontrungan |
|-------------------------------|--------------|---------------------|---------------|-------------------|
| | Länge (L) mm | Tiefe (T) | Höhe (H) mm | Anmerkungen |
| | | mm | | |
| Frontblende SKP 10 | 76,4 | // | 35 | (+0.2mm) |
| Frontblende (Abdeckung) XVD | 70 | // | 45 | (+0.2mm) |
| Platzbedarf SKP 10 | 86 | 30 | 26 | |
| | | | | |
| Platzbedarf XVD | 70.2 | 61.6 | 87 | 4-DIN-Modul |
| | | | | |
| | | 56.4 von DIN-Leiste | | |
| | | bis Abdeckung | | |
| Bohrschablone für Tafeleinbau | 71 | // | 29 | (+0.2mm / -0.1mm) |
| SKP 10 | | | | |

4 ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE



4.1 Allgemeine Hinweise

Sie sollten nun vor weiteren Arbeiten die vorschriftsmäßige Geräteversorgung über externen *Transformator* überprüfen. Beim Anschluss der Platinen untereinander und an die Anwendung sind folgende Regeln zu beachten:

- Das in der Herstelleranleitung angegebene Ventildatenblatt überprüfen
- An die Ausgänge dürfen keine höhere Lasten als die Vorgaben dieser Anleitung / des Produktetiketts gelegt werden.
- Die Verbindung der Lasten hat unbedingt nach den Anschlussplänen zu erfolgen.
- Zum Schutz elektrischer Kopplungen müssen Verbraucher mit SELV-Kleinspannung von Verbrauchern mit gefährlicher Spannung getrennt verkabelt werden.

<u>Vor dem Ventilanschluss den Treiber XVD durch Auswahl des Ventils unter den kompatiblen Typen entsprechend</u> konfigurieren

ACHTUNG!

Die elektrischen Anschlüsse stets bei abgeschalteter Maschine vornehmen. Die Eingriffe sind von Fachpersonal durchzuführen Beachten Sie beim Anschluss folgende Hinweise

- Eine Spannungsversorgung mit anderen Merkmalen als angegeben kann das System ernsthaft beschädigen.
- Verwenden Sie Kabel mit einem auf die Klemmen abgestimmten Querschnitt
- Die Kabel der Fühler und *Digitaleingänge* sollten von induktiven Lasten und Anschlüssen mit gefährlicher Spannung getrennt verlaufen, um elektromagnetische Störungen zu vermeiden Die Fühlerkabel dürfen nicht in unmittelbarer Nähe von anderen elektrischen Geräten (Schalter, Zähler usw.) verlegt werden
- Die Verbindungen müssen möglichst kurz ausgeführt und sollten nicht spiralförmig um andere spannungsführende Teile gewickelt werden
- Zum Schutz vor elektrostatischer Entladung ist eine Berührung der elektronischen Komponenten auf den Platinen zu vermeiden
- Für die Versorgung des Geräts ist ein geeigneter *Transformator* mit den Eigenschaften lt. Kapitel *Technische Daten* (vgl.) erforderlich

4.1.1 Spannungsversorgung-Ausgänge mit gefährlicher Spannung (Relais)



Niemals die maximal zulässige Stromstärke überschreiten; im Falle höherer Lasten ein Schaltschütz geeigneter Leistung verwenden.

Achtung!

Sicherstellen, dass Netz- und Betriebsspannung des Geräts übereinstimmen

4.1.2 Analogeingänge-Fühler



Die *Temperaturfühler* weisen keine spezielle Einbaupolarität auf und können mit normalem 2adrigem Kabel verlängert werden (die Fühlerverlängerung beeinträchtigt allerdings die elektromagnetische Verträglichkeit EMV des Geräts; besondere Sorgfalt ist daher beim Verkabeln geboten).

Achtung!

Druckfühler

Die Druckfühler weisen eine spezielle Einbaupolarität auf, die in jedem Fall beachtet werden muss.

Signalkabel (Temperatur-/*Druckfühler*, *Digitaleingänge*, serielle Schnittstelle *TTL*) müssen separat zu Kabeln mit gefährlicher Spannung verlaufen.

Sie sollten unbedingt Eliwell Fühler benutzen Kontaktieren Sie das Vertriebsbüro hinsichtlich der verfügbaren Artikelcodes

4.1.3 Serielle Anschlüsse

TTL

Verwenden Sie ein 5-adriges TTL-Kabel mit max. 30 cm Länge.

Sie sollten unbedingt ein Eliwell *TTL*-Kabel benutzen. Kontaktieren Sie das Vertriebsbüro hinsichtlich der verfügbaren Artikelcodes

MFK

Serieller TTL-Port unter der Klappe zum Anschluss an MFK.

Keyb

Serieller *LAN*-Port mit 3 Spannungsleitern unter der Klappe zum Anschluss an *Fernbedienung* SKP 10. Max. Abstand 100m



Für die Gerätekonfiguration und Anzeige der Ressourcen verwenden.

Dieser Anschluss sollte zur vorübergehenden Arbeit mit dem Treiber benutzt werden.

LAN

Modell XVD420 LAN

Serieller LAN-Port mit 3 Spannungsleitern am Klemmenbrett zum Anschluss an LAN-Netzwerk (siehe Kapitel Anwendungen)



Max. Abstand 100m

Mit diesem Anschluss sind die Module der Serie Flex/Free Smart (einschließlich *Fernbedienung* SKP 10) permanent zu verbinden


Hinweis: Der in einem *LAN*-Netzwerk mit Geräten der Serie Energy Flex bzw. Free Smart eingebundene Treiber XVD verhält sich wie eine Erweiterung: die *Fernbedienung* SKP 10 wirkt also auf die Module der Serie Flex/Free Smart (in denen die XVD-Parameter reproduziert sind), nicht auf XVD


Zur direkten Bearbeitung der Parameter bzw. zur Anzeige der XVD-Ressourcen ist der serielle Port Keyb einzusetzen





Hinweis: Bei dem in einem *LAN*-Netzwerk mit Geräten der Serie Energy Flex bzw. Free Smart eingebundenen Treiber XVD erübrigt sich die Versorgung der *Fernbedienung* SKP 10. Siehe *Schaltpläne*

4.2 Schaltpläne










LEGENDE

| Klemme | Label | Beschreibung | Anmerkungen | Parameter |
|--------------|----------------------------|--|---|--------------------|
| 2-3 | Open Collector | Open Collector-Ausgang | LOAD max 100mA max. LAST 100mA 2=DO; 3= 12V | dL91 |
| 3 | 12V d | Fühlerversorgung | Für Stromeingang 420mA | |
| 4-5-6-7 | Valve Output | Ventilausgang | 4= W2-; 5=W2+; 6=W1-; 7=W1+ | |
| 8-9 | Supply | Versorgung | Bei Gleichspannungsversorgung die Polarität überprüfen | |
| 10 | | Erde | Soweit möglich, sollte ein Erdschluss hergestellt werden | |
| 11-12 | Solenoid / Alarm DO1 | Relaisausgang | Magnetventil / Alarm | dL90 |
| 14-15 | LAN | Serielle Spannungs- Schnittstelle | Modell XVD420 <i>LAN</i> | |
| 14-15- 16 | 485 | Serielle Schnittstelle Televis/Modbus Direktverbindung | Modell XVD420 485 | |
| 17 | DI1 | Digitaleingang 1 | Der Anschluss des | dL40 |
| 18 | DI2 | Digitaleingang 2 | Digitaleingangs an einen Versorgungsausgang ist verboten | dL41 |
| 19 | GND | Masse | | |
| 20 | 5 Vd | Fühlerversorgung | Für ratiometrischen Fühler | |
| 21 | Al1 | Analogeingang 1 | Sättigungsfühler | dL10 / dL11 / dL20 |
| 22 | AI2 | Analogeingang 2 | Backup-Sättigungsfühler | dL12 / dL13 / dL21 |
| 23 | Al3 | Analogeingang 3 | Fühler Verdampferausgangstemperatur (Überhitzung) | dL22 |
| 24 | AI4 | Analogeingang 4 | Backup-Fühler Verdampferausgangstemperatur (Überhitzung) | dL23 |
| Keyb | | Anschluss an Fernbedienung SKP10 | Unter der Klappe Anzeige der Ressourcen und Treiberkonfiguration | |
| MFK | | Anschluss an MultiFunctionKey | Unter der Klappe Parameter bzw. Anwendungsprogramm uploaden/downloaden | |
| TTL | | Televis/Modbus Anschluss | Über Bus Adapter | |


| Fühler- und Geberfarben | |
|-------------------------|-----------------|
| Black | Schwarz |
| Blue | Blau |
| Brown | Braun |
| Red | Rot |
| White | Weiß |
| Yellow | Gelb |
| Signal | Signal |
| Transducer | Geber |
| Transducer Power Supply | Geberversorgung |

4.2.1 Anschluss kompatibler Ventile



| Colour | Farbe | | | |
|-----------|---|--|--|--|
| Black | Schwarz | | | |
| Blue | Blau | | | |
| Brown | Braun | | | |
| Red | Rot | | | |
| White | Weiß | | | |
| Yellow | Gelb | | | |
| Anmerku | ing/Note | | | |
| Check val | lve's manufacture datasheet | | | |
| | Das in der Herstelleranleitung angegebene Ventildatenblatt überprüfen | | | |

4.2.2 XVD SKP 10 Anschluss





Modell XVD420 LAN

Serieller LAN-Port mit 3 Spannungsleitern am Klemmenbrett zum Anschluss an Fernbedienung SKP 10.

Max. Abstand 100m

Dieser Anschluss sollte für die Verbindung der *Fernbedienung* SKP 10 zur vorübergehenden Arbeit mit dem Treiber benutzt werden


Der XVD - SKP 10 Anschluss bei den anderen Modellen ist identisch

1

Hinweis: Bei dem in einem *LAN*-Netzwerk mit Geräten der Serie Energy Flex bzw. Free Smart eingebundenen Treiber XVD erübrigt sich die Versorgung der *Fernbedienung* SKP 10.

In diesem Fall ist die *Fernbedienung* SKP 10 in einem *LAN-*Netzwerk ebenfalls mit XVD 420 *LAN* verbunden Siehe Schaltplan:

4.2.3 Anschlussbeispiel XVD / Energy Flex



| Leiterfarben | | | | |
|----------------------------|--------------------------|--|--|--|
| Black GND | Schwarz Masse | | | |
| Blue Signal | Blau Signal | | | |
| Red +12Vdc | Rot +12Vdc | | | |
| Probe | Fühler | | | |
| SKW22L only | Nur SKW22L | | | |
| DO NOT CONNECT +12Vdc to 3 | +12Vdc NICHT an Klemme 3 | | | |
| | ANSCHLIESSEN | | | |

TECHNISCHE DATEN

5.1 Allgemeine technische Daten

| | Typisch | Min. | Max. |
|---|------------|-------|------|
| Versorgungsspannung | 24V~/ | | |
| Versorgungsfrequenz | 50Hz/60Hz | | |
| Verbrauch | 30VA / 25W | | |
| Schutzklasse | 2 | | |
| Umgebungstemperatur bei <i>Betrieb</i> | 25 °C | -5°C | 55°C |
| Feuchtigkeit bei <i>Betrieb</i> (nicht kondensierend) | 30% | 10% | 90% |
| Lagertemperatur | 25 °C | -20°C | 85°C |
| Feuchtigkeit bei Lagerung (nicht kondensierend) | 30% | 10% | 90% |

| Klassierung | |
|---|---|
| Das Produkt erfüllt folgende Richtlinien der | Richtlinie 2006/95/EG |
| Europäischen Gemeinschaft | Richtlinie 89/108/EG |
| und entspricht folgenden harmonisierten Richtlinien | EN 60730-2-6 / EN 60730-2-9 / EN 60730-1 |
| Verwendung | Regelgerät (ohne Sicherheitsfunktionen) für Schalttafeleinbau |
| Einbau | auf DIN-Hutschiene |
| Aktion | 1.B |
| Verschmutzungsgrad | 2 (normal) |
| Überspannungskategorie | II |
| Nennstoßspannung | 2500V |
| Digitalausgänge | siehe Geräteetikett |
| Feuerbeständigkeitsklasse | D |
| Softwareklasse und -struktur | L |
| Art der Abschaltung oder Trennung pro Kreis | Mikro-Abschaltung |
| PTI des Isoliermaterials | PTI 250V |
| Elektrische Beanspruchungsperiode der Isolierteile | lange Periode |

I/O Eigenschaften 5.2

| Typ und Bezeichnung | Beschreibung | XVD 420 LAN | XVD 420 RS-485 | XVD 420 DIGITAL | XVD 100 |
|---|---|----------------|-------------------|--------------------|------------|
| Digitaleingänge DI1 DI2 | 2 potenzialfreie <i>Digitaleingänge</i> Kontaktstrom gegen Masse: 0.5mA | х | х | х | // |
| Digitalausgänge mit gefährlicher Spannung DO1 | 1 Relais 5A 250V~; | x | x | x | x |
| Analogeingänge Al1 Al2 Al3 Al4 | Al1 Al2 2 konfigurierbare Eingänge a) Temperatur NTC 103AT 10kΩ, Pt1000 Messbereich -50°C ÷ 99,9°C b) Stromeingang 420 mA / ratiometrisch 0-5V Messbereich -0.5 ÷ +99,9 c) Spannungseingang 0-10V Messbereich -0.0 ÷ 100.0% Al3 Al4 a) Temperatur NTC 103AT 10kΩ, Pt1000 Messbereich -50°C ÷ 99,9°C Präzision: 1% Skalenende Auflösung: (a) 0,1°C (b) 0,1 bar (c) 0,1% Eingangsimpedanz (b) • 0-10V und 0-5V 21kOhm • 420mA 100Ohm | x | x | x | Nur Al1 |
| Digitalausgang Open Collector mit ungefährlicher Spannung SELV DO2 | 1 Open Collector -Ausgang max. Stromstärke 100mA @12Vdc | х | x | x | // |

5.3 Serielle Ports

| Label | Beschreibung | Modelle |
|--------|---|--------------|
| TTL | 1 serieller TTL-Port für Anschluss an PC über entsprechendes Interface-Modul | Alle Modelle |
| MFK | 1 serieller <i>TTL</i> -Port für Anschluss an <i>MFK</i> zum Uploaden/Downloaden von Parametern bzw. Anwendungsprogramm | Alle Modelle |
| LAN | 3poliger JST Stecker unter der Klappe zum Anschluss an <i>Fernbedienung</i> SKP 10 | Alle Modelle |
| LAN | Trennbare Schraubklemmen für Energy Flex Netzwerkintegration | XVD420 LAN |
| RS-485 | Optoisolierte serielle RS-485-Schnittstelle integriert | XVD420 485 |

5.4 Mechanische Daten

| Beschreibung | Modelle | | | |
|--|--------------|--|--|--|
| Klemmen und Verbinder | | | | |
| 3poliger JST Stecker für <i>Fernbedienung</i> SKP 10 Zur Verwendung in Kombination mit Kabel COLV000033200 | Alle Modelle | | | |
| Gehäuse | | | | |
| Kunstharz PC+ABS mit Brandschutzklasse V0 | Alle Modelle | | | |

5.5 Transformator

Für die Versorgung des Geräts ist ein geeigneter Transformator mit folgenden Eigenschaften erforderlich

Spannung der Primärwicklung
 Spannung der Sekundärwicklung
 nach Anforderungen der Einheit bzw. des Installationslandes spezifisch
 24V~/:--

Versorgungsfrequenz: 50/60 Hz
 Leistung 35VA
 Bitte beachten: Verwenden Sie Kabel nicht länger als 10m!

5.6 Zulässiger Gebrauch

Dieses Produkt wird zur Steuerung von elektronischen 2poligen Schrittmotor-Expansionsventilen (Stepper) verwendet

Aus Sicherheitsgründen muss das Gerät in Übereinstimmung mit den gegebenen Anleitungen installiert und benutzt werden, insbesondere dürfen unter gefährlicher Spannung stehende Teile unter Normalbedingungen nicht zugänglich sein. Das Gerät muss in Abhängigkeit von der Anwendung in geeigneter Weise vor Wasser und Staub geschützt werden und darf ausschließlich unter Verwendung von Werkzeug zugänglich sein (außer der Frontblende).

Der Regler eignet sich für den Einbau in Haushaltsanlagen und/oder vergleichbaren Geräten im *Bereich* der Kühlung und wurde hinsichtlich aller sicherheitsrelevanten Aspekte auf der Grundlage der anwendbaren europäischen Normen geprüft

5.6.1 Unzulässiger Gebrauch

Jeder bestimmungsfremde Gebrauch ist verboten.

Die Relaiskontakte sind funktionell und störungsanfällig (aufgrund des elektronischen Steuerteils können sie geöffnet bleiben oder Kurzschlüsse entstehen). Es müssen daher etwaige Schutzeinrichtungen lt. Produktnorm bzw. Betriebspraxis zur Erfüllung maßgeblicher Sicherheitsanforderungen außerhalb des Geräts installiert werden

5.7 HAFTUNG UND RESTRISIKEN

Eliwell haftet nicht für Schäden durch:

- unsachgemäße Installation/Verwendung, insbesondere wenn sie von den geltenden und/oder diesem Dokument beiliegenden Sicherheitsvorschriften abweichen
- die Verwendung in Geräten, die keinen ausreichenden Schutz gegen Stromschläge, Wasser oder Staub unter den gegebenen Installationsbedingungen bieten
- die Verwendung in Geräten, die den Zugang zu gefährlichen Geräteelementen ohne Verwendung von Werkzeugen zulassen
- die Installation/Verwendung in Geräten, die nicht gemäß den geltenden Normen und Bestimmungen ausgeführt sind.


5.8 Haftungsausschluss

Die vorliegende Veröffentlichung ist ausschließliches Eigentum der Fa. **Eliwell Controls srl**, die die Vervielfältigung und Verbreitung mangels ausdrücklicher Genehmigung derselben Eliwell Controls srl untersagt.

Dieses Dokument wurde mit der größtmöglichen Sorgfalt erstellt; Eliwell Controls srl übernimmt jedoch keinerlei Haftung für die Benutzung desselben.

6 BENUTZEROBERFLÄCHE (REGISTERKARTE PAR/UI)

Die Frontseite des Geräts stellt die eigentliche Bedienoberfläche zur *Steuerung* sämtlicher Gerätefunktionen dar.



6.1 LED XVD

Die 3 LED an der Frontseite des Treibers XVD zeigen den Ventilstatus an. Weitere 3 LED in der Frontklappe dienen zum Uploaden/Downloaden von Parametern bzw. des Anwendungsprogramms (siehe Kapitel Multi-Function Key)

| | LED | Farbe | Ein | b | linkend | Aus |
|----------|---------|-------|--|---|------------------------------|-----------------|
| *** | EEV | Grün | Ventilregelung | Ventil geschlossen (es wird keine Regelung ausgeführt) Sollwert erfüllt | | NO* |
| **** | Abtauen | Gelb | Abtauung läuft Ventil geschlossen (es wird keine Regelung ausgeführt) | // | Keine serielle Verbindung | Kein Abtauen |
| <u> </u> | Alarm | Rot | NO | Alarm vorhande n | | Kein Alarm |

^{*} die erloschene LED EEV bezeichnet den Spannungsausfall des Treibers.

6.2 Tasten SKP 10

Der Treiber XVD ist ein Blindmodul, d.h. ohne Display. Zur *Steuerung* des Geräts die *Fernbedienung* SKP 10 verwenden An der *Fernbedienung* SKP 10 werden Werte mit maximal 4 Stellen bzw. 3 Stellen und Vorzeichen angezeigt. Die *Fernbedienung* SKP 10 kann in Kombination mit dem Treiber XVD mit der Serie Energy Flex bzw. Free Smart verwendet werden. Die ausführliche Beschreibung der Ressourcen findet sich in den jeweiligen Anleitungen.



| Nr. | Taste | Einmaliges Drücken (drücken und loslassen) | [Längeres Drücken] | | | |
|--------|-----------------------------------|--|---------------------------------|--|--|--|
| 1 | UP | Schnelle Änderung des Überhitzungssollwerts* Wert vergrößeren / Zum nächsten <i>Label</i> | // | | | |
| 2 | DOWN | Schnelle Änderung des Überhitzungssollwerts* Wert verringern / Zum vorigen <i>Label</i> | // | | | |
| 3 | ESC | Beenden ohne Speichern der Einstellung Zurück zur vorherigen Ebene | // | | | |
| | | Wert bestätigen / Beenden und Einstellung speichern Zur nächsten Ebene | disp [Hauptanzeige] | | | |
| 4 | set | (Zugriff auf Registerkarte, Unterregisterkarte, Parameter, Wert) Abrufen des Menüs Status | Siehe Abschnitt Hauptanzeige | | | |
| 3+4 | esc+set | Prg Tastenkombination esc+set Zugang zum Menü Programmierung | | | | |
| * auch | auch über Parameter dE32 änderbar | | | | | |

6.2.1 LED SKP 10

Am Display erscheint die als 'Hauptanzeige' eingestellte Größe/Ressource.

Im Alarmfall wechselt diese Anzeige mit dem Alarmcode Exx ab. (bei mehreren Alarmen der Code mit der kleineren Kennziffer)

| | | LED | |
|-----|-------|-------------------------------------|--|
| Nr. | Farbe | Beschreibung | Anmerkungen |
| Α | Rot | Menü (ABC) | |
| В | Rot | Druckanzeige (Bar) | Die Werte sind in bar relativ Bei Wert in Psi erscheint kein Symbol |
| С | Rot | Temperaturanzeige (Grad Celsius) | Bei Wert in °F erscheint kein Symbol |
| D | Rot | Alarm | |

6.3 Abruf der Registerkarten - Menüstruktur

Auf die Registerkarten wird in Form eines Menüs zugegriffen

Die Abruffunktion unterliegt den Tasten an der Frontseite (siehe entsprechende Abschnitte)

In den folgenden Abschnitten (bzw. den angegebenen Kapiteln) erfahren Sie, wie Sie die einzelnen Menüs abrufen können. Es sind 2 Menüs implementiert:

Menü 'Status'

→ siehe Abschnitt "Menü Status"

Menü 'Programmierung'

ightarrow siehe Abschnitt "*Menü Programmierung*".

Das *Menü Programmierung* ist in 3 Registerkarten / Untermenüs gegliedert:

• Menü Parameter (Registerkarte PAr)

→ siehe Kapitel Parameter

Menü *MFK* (Registerkarte FnC)

→ siehe Kapitel Multi-Function Key

Passwort PASS

 \rightarrow siehe Kapitel Parameter

6.3.1 Einstellung der Hauptanzeige


Mit dem Begriff 'Hauptanzeige' wird die standardmäßige Displayanzeige des Geräts ohne Tastenbetätigung bezeichnet. XVD ermöglicht die Änderung der Hauptanzeige gemäß den eigenen Anforderungen. Zur Auswahl der einzelnen Anzeigeoptionen das Menü "disp" durch mindestens 3 Sekunden langes Drücken der Taste [set] aufrufen. Als Hauptanzeigen stehen zur Verfügung:

| Label | Beschreibung Displaywert | | Displaywert bei Fühlerfehler (Backup) |
|----------|--|--|---|
| drE1 | Überhitzungstemperatur | AI3 Überhitzungsfühler | AI4 Backup-Sättigungsfühler |
| drE2 | Kältemittel- Überhitzungstemperatur | AI1 Sättigungsfühler | AI2 Backup-Sättigungsfühler |
| drE3 | Überhitzungstemperatur Backup-Fühler | Al4 | |
| drE4 | Kältemittel- Überhitzungstemperatur Backup-Fühler | AI2 | |
| drE5* | Überhitzung | Differenz drE1-drE2 | NO |
| drE6 | Kältemitteldruck | AI1 Bei Fühlerkonfiguration als Sättigungsfühler 420mA oder ratiometrisch | Al2 Bei Fühlerkonfiguration als Backup- Sättigungsfühler 420mA oder ratiometrisch Andernfalls Anzeige |
| drE7 | Prozentsatz. Ventilöffnung | | |
| * Standa | rd | | |

ANMERKUNGEN:

- Die *Analogeingänge* sind werkseitig vorgegeben Die Fühleranzeige erfolgt stets als Temperaturwert (für die Anzeige als Druckwert siehe Anzeige Eingänge/Ausgänge)

Hier nun die einzelnen Schritte der Prozedur.



6.3.2 Menü 'Status'


Mit dem Menü Status kann die Anzeige des Ressourcenwerts aufgerufen werden. Es ist die Anzeige und Änderung der Sollwerte möglich.


Das Vorhandensein/Nichtvorhandensein der Ressourcen ist modellspezifisch (z.B. ist dO2 nicht bei XVD100 vorhanden)

| Label | | | | | Beschreibung | Änderung |
|-------|------|------|------|------|-----------------|--|
| | | | | | Hauptanzeige | NEIN |
| rE | drE1 | drE2 | | drE7 | | in diesem reinen Anzeigemenü hinsichtlich Einstellung siehe entsprechenden Abschnitt |
| Ai | dAi1 | dAi2 | dAi3 | dAl4 | Analogeingänge | NEIN |
| mit | ddi1 | ddi2 | | | Digitaleingänge | NEIN |
| dO | ddO1 | ddO2 | | | Digitalausgänge | NEIN |
| AL | Er01 | Er02 | | Er15 | Alarm; | NEIN |
| SP | SP1 | SP2 | SP3 | SP4 | Sollwert | JA (nicht SP4) |


6.3.2.1 Sollwerteinstellung

| Sollwert | Beschreibung | Über Parameter einstellbar | Anmerkungen |
|----------|-------------------------------------|--|---|
| SP1 | Min. Überhitzungssollwert | dE32 | Bei dE32 = 0 als einzigen Überhitzungssollwert ausgelegt Bei dE30 = 1 als Überhitzungs-Zielwert ausgelegt Schnelle Änderung mit den Tasten UP und DOWN |
| SP2 | Max. Überhitzungssollwert | dE31 | Gilt bei dE30=1 |
| SP3 | MOP Sollwert | dE52 | in Temperatureinheit |
| SP4 | Dynamischer Überhitzungssollwert | Nur Anzeige, nicht änderbar. Dynamisch berechnet | Bei dE30 = 0 ist der Sollwert durch dE32 definiert |






6.3.2.2 Anzeige der Eingänge/Ausgänge



- 1 = Eingang aktiv (für die *Digitaleingänge* entspricht einem an Masse kurzgeschlossenen Eingang)




6.3.3 Menü Programmierung

| Parameter | Parameter | dL | dF | dE | Ui | Parameter |
|------------|-----------|----|----|----|----|-----------|
| Funktionen | FnC | | | | | MFK |
| Passwort | PASS | | | | | Passwort |

6.3.3.4 Parameter (Registerkarte PAr)

Änderung eines Parameters

Die Änderung eines Geräteparameters wird nachstehend beschrieben. Und zwar am Beispiel der Registerkarte Konfigurationsparameter dL, Parameter dL01 (Registerkarte PAr/dL/dL01).




6.3.4 Multi-Function Key (Registerkarte Par/FnC)

Siehe Kapitel Multi-Function Key (Registerkarte FnC)

6.3.5 Passworteingabe (Registerkarte Par/PASS)

Durch Abrufen der Registerkarte PASS (von Hauptanzeige aus mit Tastenkombination esc und set [esc+set] und Scroll der Registerkarten mit Tasten up / down) und Eingabe des PASS Werts kann auf die passwortspezifisch sichtbaren Parameter zugegriffen werden



PHYSIKALISCHE E/A-KONFIGURATION (REGISTERKARTE PAR/DL...)

7.1 Vorbemerkungen

Überprüfen Sie vor weiteren Arbeiten:

- die vorschriftsmäßige Auswahl des Kältemittels über Dip-Schalter oder Parameter
- die vorschriftsmäßige Auswahl des Ventiltyps, dessen Konfiguration und Position
- die vorschriftsmäßige Konfiguration der Ein- und Ausgänge die vorschriftsmäßige Verkabelung von Treiber und Ventil siehe Kapitel *elektrische Anschlüsse*

7.2 Analogeingänge

Analogeingänge

Mit dA1...dAi4 sind die 4 vorhandenen *Analogeingänge* bezeichnet. Über Parameter können Sie "physikalisch" für jeden Eingangstyp eine physikalische Ressource (Fühler, Digitaleingang, Spannungs-/Stromsignal) einrichten:

Die Eingänge sind "physikalisch" gemäß folgender Tabelle konfigurierbar Analogeingänge: Tabelle

| Par. | Beschreibung | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------|---------------------------|---------------------------------|------------|--------|---------|-----------------------|-----|
| dL00 | Typ Analogeingang dAi4 | Fühler nicht konfiguriert | Fühler NTC | Pt1000 | 4-20 mA | Ratiometrisch 0-5V | 05V |
| dL01 | Typ Analogeingang dAi2 | Fühler nicht konfiguriert | Fühler NTC | Pt1000 | 4-20 mA | Ratiometrisch 0-5V | 05V |
| dL02 | Typ Analogeingang dAi3 | Fühler nicht konfiguriert | Fühler NTC | // | // | // | // |
| dL03 | Typ Analogeingang dAi4 | Fühler nicht konfiguriert | Fühler NTC | // | // | // | // |

| Analogeingang dAI | Parameter | Bereich | Beschreibung |
|----------------------|-----------|-------------------|--------------------------------------|
| dAi1 | dL10 | dL11999.9 | Skalenendwert Analogeingang dAi1 |
| dAi1 | dL11 | -14.5 dL10 | Skalenanfangswert Analogeingang dAi1 |
| dAi2 | dL12 | dL13999.9 | Skalenendwert Analogeingang dAi2 |
| dAi2 | dL13 | -14.5 dL12 | Skalenanfangswert Analogeingang dAi2 |

Die von den Analogeingängen gelesenen Werte können mit den Parametern dL20...dL23 kalibriert werden

| Parameter | Beschreibung | Maßeinheit | Bereich |
|-----------|----------------------------------|------------|-----------|
| dL20 | Differenzwert Analogeingang dAi1 | °C/°F | -12.012.0 |
| dL21 | Differenzwert Analogeingang dAi2 | °C/°F | -12.012.0 |
| dL22 | Differenzwert Analogeingang dAi3 | °C/°F | -12.012.0 |
| dL23 | Differenzwert Analogeingang dAi4 | °C/°F | -12.012.0 |

Tabelle A - Konfiguration Analogeingang

Die Analogeingänge sind werkseitig gemäß Tabelle vorgegeben

| Beschreibung | Fühler |
|----------------------------------|-------------------------|
| Konfiguration Analogeingang AiL1 | Sättigungsfühler |
| Konfiguration Analogeingang AiL2 | Alarm |
| Konngulation Anatogemeang Alez | Backup-Sättigungsfühler |
| | Fühler |
| Konfiguration Analogeingang AiL3 | Verdampferausgang |
| | (Überhitzung) |
| | Backup-Fühler |
| Konfiguration Analogeingang AiL4 | Verdampferausgang |
| | (Überhitzung) |

7.3 Digitaleingänge

Digitaleingänge

Es sind 2 potenzialfreie *Digitaleingänge* mit Bezeichnung dDI1...dDI2 implementiert

Tabelle B - Parameterzuordnung - Konfiguration Digitaleingang

| Par. | Beschreibung | Wert | Beschreibung |
|------|-----------------------------------|-------|---|
| dL40 | Konfiguration Digitaleingang dDl1 | -4+4* | 0= Digitaleingang nicht konfiguriert ±1= ON/OFF Treiber (Regelung) ±2= Abtauen ±3= Alarm |
| dL41 | Konfiguration Digitaleingang dDI2 | -4+4* | ±4= Anlagenbetriebsart (nur Betriebsart 0 und 1) ANMERKUNG Die ggf. (mit Werten ≠0) konfigurierten Digitaleingänge haben stets Priorität vor Steuerungen über serielle Schnittstelle bei dL40=dL41 hat der Digitaleingang ddL1 Priorität |

7.4 Digitale Ausgänge

Digitale Ausgänge

Hinsichtlich Anzahl und Leistung von Relais /Open Collector sowie der auf den Etiketten im Lieferumfang des Geräts verwendeten Symbole siehe Kapitel *Elektrische Anschlüsse*.

• Der Ausgang mit gefährlicher Spannung (Relais) ist als DO1 bezeichnet

- Der Ausgang mit ungefährlicher Spannung (SELV) vom Typ Open Collector ist als DO2 bezeichnet

Tabelle A – Parameterzuordnung - Ausgangskonfiguration

| Par. | Beschreibung | Wert | Beschreibung | Anmerkungen |
|------|-----------------------------------|------|--|--|
| CL90 | Konfiguration Digitalausgang dDO1 | -22* | Digitalausgang auf Relais | Allen Modellen gemeinsam O= Digitalausgang nicht konfiguriert 1= Magnetventil 2= Alarm |
| CL91 | Konfiguration Digitalausgang dDO2 | -22* | Digitalausgang Open Collector (OC) | Nicht verfügbar für XVD 100 |

Polarität E/A

Die Polarität ist folgendermaßen definiert:

| | Wert | Beschreibung |
|---|-------|---------------------------------|
| + | Plus | Aktiv bei geschlossenem Kontakt |
| - | Minus | Aktiv bei geöffnetem Kontakt |

7.5 Tabelle der Dip-Schalter

Die 6 Wahlschalter (Dip-Schalter) in der Frontklappe dienen zur Schnellwahl des Kältemittels, zur Auswahl des Protokolls sowie zur Verwendung des *MFK*.

Die Vorgänge lassen sich durch entsprechende Konfiguration der Parameter in Registerkarte dF ebenfalls über die

Fernbedienung SKP 10 ausführen.
Bei Auswahl des Kältemittels die Dip-Schalter auf 7 setzen und den Parameter dE20 entsprechend konfigurieren

| | | | Dip1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------------------------------------|-------------|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Upload/Download Parameter in/von | | Upload | ON | OFF | // | // | // | // |
| MFK | | Download | OFF | ON | // | // | // | // |
| | | Kältemittel | Dip1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 0 | R404A | // | // | // | OFF | OFF | OFF |
| | 1 | R22 | // | // | // | ON | OFF | OFF |
| | 2 | R410A | // | // | // | OFF | ON | OFF |
| | 3 | R134A | // | // | // | ON | ON | OFF |
| Kältemittelwahl | 4 | R744 (CO ₂) | // | // | // | OFF | OFF | ON |
| | 5 | R407C | // | // | // | ON | OFF | ON |
| | 6 | R427A | // | // | // | OFF | ON | ON |
| | 7 | Eingabe über Parameter dE20 R404A <i>Standard</i> | // | // | // | ON | ON | ON |
| | XVD-Adresse | | Dip1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Auswahl der <i>LAN-</i> | 0 | | // | // | OFF | // | // | // |
| Netzwerkadresse | 1 | | // | // | ON | // | // | // |



8 BETRIEB

XVD ist ein Regler für elektronische Schrittmotor-Expansionsventile (STEP) zur Regelung des min. Überhitzungswerts am Verdampferausgang.

Der Regelwert stellt den Prozentsatz der Ventilöffnung dar, der nach folgenden Parametern in einen Prozentsatz zur Aktivierung des Ventilausgangs (Valve Output) umgesetzt wird:


- dE10 Max. Prozentsatz Ventilöffnung ist die maximale Ventilöffnung;
- dE14 Min. Prozentsatz Ventilöffnung ist die minimale Ventil-Nennöffnung;
- dE15 Max. Prozentsatz Ventil-Nennöffnung ist die maximale Ventil-Nennöffnung.

Steuert der Regler einen Ausgang größer gleich dE15 an, ist der reelle Ausgang dE10. Hinweis: Bei dE15 < dE10 wird die Funktion ignoriert.

Steuert der Regler einen Ausgang größer gleich dE14 an, ist der reelle Ausgang 0.

Steuert der Regler einen Ausgang größer gleich **dE10** an, wird für eine Zeit über **dE13** ein Alarm der maximalen Öffnung **Er08** ausgegeben, um eine kritische Bedingung der Anlage zu melden, zum Beispiel unzureichende Füllung, Unterdimensionierung usw..

Hinweis: zum Deaktivieren der Meldung dE13=0 setzen.



Sättigungssollwert

XVD berechnet den Ist-Wert der Überhitzung unter Verwendung der zwei analogen Fühler für Überhitzung dAI3 und Sättigung dAI1.

Über einen PID-Regler wird die Öffnung des Ventils entsprechend moduliert, so dass die Überhitzung den Sollwert dE32 erreicht. Der Algorithmus ist dynamisch: Der effektive Überhitzungswert erreicht womöglich nicht den eingestellten Sollwert bzw. fällt vorübergehend unter diesen Wert.

Sollte hierdurch Flüssigkeit aus dem Verdampfer austreten, muss der Sollwert dE32 erhöht werden.

Hinweis: gilt für dE30=1

Anlagentyp dE21

Die Konfigurationsparameter des PID-Reglers werden automatisch vom Gerät geladen, sobald der durch den Parameter **dE21** definierte Anlagentyp gewählt wird.

MOP (Maximum Operating Pressure)

Die Schwelle der MOP Regelung wird durch den Druck-Sollwert dE52 definiert.


Bei Überschreiten dieser Schwelle für eine Zeit über dE53 erfolgt die Auslösung eines MOP Alarms (siehe Er07).

- Die MOP Regelung kann über Parameter dE50 freigegeben werden.
- Die MOP Regelung lässt sich bei Einschaltung des Geräts / Ende einer Abtaubedingung für eine Zeit dE51 deaktivieren.

9 ANWENDUNGEN

9.1 'Einzelner Stellantrieb'

- Der Treiber (EEV, Treiber XVD) steuert das elektronische Expansionsventil
- Der Treiber XVD verfügt über einen 0-10V / 4...20mA Eingang zur Umsetzung des Steuersignals eines Schrittmotor-Ventils



9.2 'Standalone'

Die Verflüssigungsregelung erfolgt wahlweise über

- digitale Eingänge für diese Regelung werden die Modelle XVD420 Digital* bzw. XVD 420 485* ** eingesetzt
- oder seriellen Port für diese Regelung wird ausschließlich das Modell XVD 420 485** eingesetzt

Der Treiber XVD steuert das elektronische Expansionsventil und empfängt die Abtau- und Steuerbefehle des EEV über

- Digitaleingänge* (siehe Par. dL40/dL41) oder
- seriellen RS485-Port**

9.2.1 Steuerung über Digitaleingang oder serielle Schnittstelle


Den Parameter dF02 entsprechend konfigurieren

- * **dF02= 0 Digitaleingang
- ***dF02≠ 0 serieller Port

Hinweis: die ≠ 0 konfigurierten *Digitaleingänge* haben stets Priorität vor der *Steuerung* über serielle Schnittstelle, u.z. unabhängig von dF02

Siehe Kapitel physikalische E/A-Konfiguration (Registerkarte PAr/dL...)

Die Auswahl des Televis/Modbus-Protokolls ist folgendermaßen konfiguriert über Parameter **dF00** Siehe Schema



9.2.1.1 Regelung über Digitaleingänge* **

| Wert dL40/dL41 | | | |
|-------------------|-----|--------------------------------|--|
| ±1 | ON | Aktivierung der Regelung | Vorgabe der Ventilöffnung auf den Wert: dE11- Prozentsatz Ventilaktivierung nach Stromausfall Für eine Zeit: dE35- Timer Einfrieren Ventilöffnung nach OFF->ON |
| | OFF | Deaktivierung der Regelung | Ventilschließung (Speicherung in dE11 des aktuellen Prozentsatzes) |
| ±2 | ON | Abtauen | Ventilschließung Hinweis: der ±1 konfigurierte Digitaleingang wird bis zum Abtauende ignoriert Nach Abschluss der Abtaufunktion erfolgt die Vorgabe der Ventilöffnung auf den Wert: dE12 - Prozentsatz Ventilaktivierung nach Abtauen (Bei ≠ 0) Andernfalls siehe dE11 |
| | OFF | Kein Abtauen | Siehe Regelung ON |
| ±3 | ON | Alarm | Ventilschließung |
| | OFF | Kein Alarm | / |
| ±4 | ON | Werkseitig vorkonfigurierte | Aktivierung der Regelung mit Profildefinition durch dE22 - Anlagenausbildung Betriebsart 1 |
| 14 | OFF | Regelung | Aktivierung der Regelung mit Profildefinition durch dE21 - Anlagenausbildung Betriebsart 0 |

9.2.1.2 Regelung über seriellen RS485-Port**

Bei Verfügbarkeit eines seriellen RS485-Ports kann die Regelung über seriellen Port sinngemäß zur Regelung über *Digitaleingänge* gesteuert werden

Hinweis: Es können darüber hinaus die bei den Digitaleingängen nicht verfügbaren Betriebsarten 2 und 3 (Parameter **dE23**, **dE24**) aktiviert werden

9.3 Energy Flex Anwendung


Für diese Regelung wird ausschließlich das Modell XVD 420 LAN eingesetzt

9.3.1 Anwendungsbeispiel Wärmepumpe 1 Kreis

- Der Treiber XVD steuert das elektronische Expansionsventil (EEV)
- Der Treiber XVD empfängt die Abtau- und Steuerbefehle des EEV von Energy Flex über LAN Eliwell.*
 Bei fehlender Verbindung schließt XVD das EEV Ventil mit Auslösung des entsprechenden Alarms.

*HINWEIS: bei Konfiguration der *Digitaleingänge* DI1, DI2, u.z. **dL40/dL41** \neq 0 (nicht deaktiviert), haben diese Priorität vor den von *LAN* Eliwell empfangenen Steuerungen.

Siehe Schema



9.3.2 Beispiel Wärmepumpe 2 Kreise

Anwendung 2 Treiber XVD - 1 Regler der Serie Energy Flex Das Netzwerk steuert maximal 2 Treiber XVD + 1 Energy Flex

- Der Treiber 1 steuert das elektronische Expansionsventil 1 (EEV erster Kreis);
- Der Treiber 2 steuert das elektronische Expansionsventil 2 (EEV zweiter Kreis)
- Die Treiber 1&2 empfangen die Abtau- und Steuerbefehle der jeweiligen EEV (1 pro Kreis) von Energy Flex über LAN Eliwell.

Netzwerkadresse für XVD über Dip-Schalter einstellen;

- 0 = erster Kreis;
- 1 = zweiter Kreis

Bei fehlender Verbindung schließt XVD das EEV Ventil mit Auslösung des entsprechenden Alarms.

10 PARAMETER (PAR)

Die voll umfängliche Konfiguration von XVD wird durch Eingabe der Parameter gewährleistet:

Die Einstellung erfolgt über:

- Multi-Function Key (MFK)
- Tasten der Fernbedienung SKP 10
- Personal Computer und Software Device Manager

Die folgenden Abschnitte vermitteln einen detaillierten Einblick in alle nach Kategorien (Registerkarten) aufgeschlüsselten Parameter.

Jede Registerkarte ist durch ein 2stelliges Etikett identifiziert (Beispiel dF, UI usw.).

| <i>Label</i> Registerkarte | Bedeutung des Kürzels (<i>Label</i>) | Parameter |
|----------------------------|--|------------------------|
| dL | d river L ocal configuration | E/A-Konfiguration |
| dF | d river protocol con F iguration | Protokollkonfiguration |
| dE | Driver valve configuration | Ventilkonfiguration |
| UI | U ser i nterface | Benutzeroberfläche |

Sofern nicht anders angegeben und vorbehaltlich personalisierter Benutzereingaben über serielle Schnittstelle, gilt der Parameter stets als sichtbar und einstellbar

Neben den Parametern kann die Sichtbarkeit der Registerkarten verwaltet werden (siehe Tabelle Registerkarten Folder). Bei Änderung der Kartensichtbarkeit wird diese Neueinstellung von sämtlichen Parametern der Registerkarte übernommen

Sichtbarkeitsebener

Es können vier Sichtbarkeitsebenen eingerichtet werden, hierzu sind jedem Parameter und jeder Registerkarte ausschließlich über serielle Schnittstelle, Software (DeviceManager oder andere Kommunikations-SW) oder Programmierstick entsprechende Werte zuzuweisen

Es handelt sich um folgende Sichtbarkeitsebenen

- Wert 3 = Parameter bzw. Registerkarte stets sichtbar
- Wert 2 = Hersteller-Ebene; diese Parameter sind nur durch Eingabe des Hersteller-Passworts (siehe Parameter UI28) sichtbar (es sind alle als stets sichtbar definierten Parameter sowie die auf Installateur- und Hersteller-Ebene sichtbaren Parameter sichtbar)
- Wert 1 = Installateur-Ebene; diese Parameter sind nur durch Eingabe des Installateur-Passworts (siehe Parameter UI27) sichtbar (es sind alle als stets sichtbar definierten Parameter sowie die auf Installateur-Ebene sichtbaren Parameter sichtbar)
- Wert 0 = Parameter oder Ordner NICHT sichtbar
- 1. Parameter bzw. Registerkarten mit Sichtbarkeitsebene <>3 (d.h. mit Passwortschutz) sind nur durch Eingabe des korrekten Passworts (Installateur oder Hersteller) sichtbar, siehe folgende Prozedur:
- Parameter bzw. Registerkarten mit Sichtbarkeitsebene =3 sind ohne Passworteingabe stets sichtbar; die nachstehende Prozedur kann daher entfallen.

10.1 Parametertabelle / Sichtbarkeit, Sichtbarkeitstabelle Registerkarten (Ordner) und Client-Tabelle

In **folgenden Tabellen** finden Sie die zum Auslesen, Einlesen sowie Entschlüsseln der im Gerät implementierten Ressourcen maßgeblichen Informationen.

Es handelt sich um 3 Tabellen:

- die Tabelle Parameter enthält alle im nichtflüchtigen Speicher abgelegten Konfigurationsparameter des Gerätes einschließlich ihrer Sichtbarkeit
- die Tabelle Registerkarten listet die Sichtbarkeit der Parameter-Registerkarten auf
- die Tabelle Client umfasst alle im flüchtigen Gerätespeicher verfügbaren Status-, E/A- und Alarmressourcen.

Beschreibung der Spalten:

ORDNER

Etikett der Registerkarte, die den betreffenden Parameter enthält

LABEL

Etikett für die Anzeige der Parameter im Gerätemenü.

VAL PAR AdDRESS

Der ganze Teil stellt die Adresse der MODBUS-Registry mit dem Wert der aus- oder einzulesenden Ressource dar. Der Wert nach dem Komma gibt die Position des Datenbits mit niedrigstem Stellenwert in der Registry an; ist Null, soweit nicht angegeben. Die Angabe dieser Information bezeichnet, dass die Registry mehrere Informationen enthält und die Unterscheidung des datenspezifischen Bits erforderlich ist (es muss ebenfalls die in Spalte DATA SIZE ausgewiesene Datengröße berücksichtigt werden). Da die Modbus-Registry die Größe eines DATENWORTS (16 Bit) hat, kann der Index nach dem Komma zwischen 0 (Bit mit niedrigstem Stellenwert –LSb–) bis 15 (Bit mit höchstem Stellenwert –MSb–) schwanken.

Beispiele (in der binären Darstellung ist das Bit mit niedrigstem Stellenwert das erste rechts):

| Desprete (in der Dinaren Darstettang ist das Die inte inedrigsten Stetten der das eiste Teents). | | | | | | | | |
|--|-------------|------|-----------------|-----------------------------|--|--|--|--|
| VAL PAR AdDRESS | DATENGRÖSSE | Wert | Registry-Inhalt | | | | | |
| 8806 | DATENWORT | 1350 | 1350 | (0000010101000110) | | | | |
| 8806 | Byte | 70 | 1350 | (00000101 <u>01000110</u>) | | | | |
| 8806,8 | Byte | 5 | 1350 | (<u>00000101</u> 01000110) | | | | |
| 8806,14 | 1 Bit | 0 | 1350 | (0 <u>0</u> 00010101000110) | | | | |
| 8806,7 | 4 Bit | 10 | 1350 | (00000 1010 1000110) | | | | |

Wichtiger Hinweis: sollte die Registry mehrere Daten enthalten, so ist beim Schreiben folgendermaßen vorzugehen:

- den aktuellen Registry-Wert lesen
- die Bits der betreffenden Ressource ändern
- die Registry schreiben

VIS PAR ADDRESS

Ebenso wie oben angegeben in diesem Fall enthält die Adresse del Registers MODBUS den Wert der Sichtbarkeit des Parameters

Standardmäßig gilt für alle Parameter:

Datengröße bit
 Bereich 0...3
 **Sichtbarkeit 3
 ME Num

Beispiele (in der binären Darstellung ist das Bit mit niedrigstem Stellenwert das erste rechts): Standard-Sichtbarkeit:

| VIS PAR AdDRESS | DATENGRÖSSE | Wert | Registry-Inhalt | |
|-----------------|-------------|------|-----------------|-----------------------------|
| 49482 | 2 bit | 0 | 120 | (0000000011110 00) |
| 49482,2 | 2 bit | 2 | 120 | (00000000111 <u>10</u> 00) |
| 49482,4 | 2 bit | 3 | 120 | (0000000001 <u>11</u> 1000) |
| 49482,6 | 2 bit | 1 | 120 | (00000000 01 111000) |

Es soll nun der Sichtbarkeitswert (Adresse 49482,4) von 3 auf 0 geändert werden:

Sichtbarkeit geändert

| VIS PAR AdDRESS | DATENGRÖSSE | Wert | Registry-Inhalt | |
|-----------------|-------------|------|-----------------|-----------------------------|
| 49482.4 | 2 bit | 0 | 72 | (0000000001 00 1000) |

RESET (y/n)

Hiermit wird angegeben, ob das Gerät nach der Parameteränderung abgeschaltet und wieder eingeschaltet werden MUSS.

- Y=YES (Ja) das Gerät MUSS nach der Parameteränderung abgeschaltet und wieder eingeschaltet werden:
- N=NEIN das Gerät muss nach der Parameteränderung NICHT abgeschaltet und wieder eingeschaltet werden

R/W

Hiermit wird die Schreib- oder Lesemöglichkeit der Ressource angegeben:

R die Ressource kann ausschließlich gelesen werden W die Ressource kann ausschließlich geschrieben werden

WR die Ressource kann sowohl gelesen als auch geschrieben werden

DATENGRÖSSE

Angabe der Datengröße in Bit.

DATENWORT = 16 bit Byte = 8 bit

"n" bit = 0...15 bit abhängig von Wert "n

CPL

Bei einem Feld mit Angabe "Y" ist der von der Registry gelesene Wert eine Zahl mit Vorzeichen und muss daher konvertiert werden. In den anderen Fällen ist der Wert stets positiv oder Null.

Zur Konvertierung folgendermaßen vorgehen:

- bei einem Registry-Wert zwischen 0 und 32.767 stellt das Resultat den Wert selbst dar (Null und positive Werte)
- bei einem Registry-Wert zwischen 32.768 und 65.535 stellt das Resultat den Registry-Wert 65.536 (negative Werte) dar

BEREICH

Definiert den Wertbereich des Parameters. Kann anderen Parametern des Geräts zugeordnet werden (Angabe durch Parameteretikett).

ANMERKUNG: liegt der Ist-Wert außerhalb der für den Parameter zulässigen Grenzen (beispielsweise weil ebenfalls andere grenzdefinierende Parameter geändert werden), wird nicht der Ist-Wert verwendet, sondern <u>der überschrittene Grenzwert</u>

STANDARD

Angabe der werkseitigen Wertvorgabe für das Standardmodell des Geräts.

Diese Tabelle bezieht sich auf das HW-Modell XVD 485. Die Varianten erscheinen in Tabelle

EXP

Bei = -1 muss der von der Registry gelesene Wert durch 10 geteilt werden (Wert/10), um ihn in die Werte der Spalten RANGE und DEFAULT gemäß der Maßeinheit von Spalte **M.U.** zu konvertieren. Beispiel: Parameter dL01 = 50.0. Spalte *EXP* = -1:

- Der vom Gerät /**Device**Manager gelesene Wert ist 50.0
- Der von der Registry gelesene Wert ist 500 --> 500/10 = 50.0

ME.

Maßeinheit der gemäß den Regeln der Spalten *CPL* und *EXP* konvertierten Werte. Die Maßeinheit bar ist als relativer Druck gemeint

10.1.1 Parametertabelle / Sichtbarkeit

(Siehe folgende Seite)

^{**} Siehe Abschnitt Passworteingabe (Parametersatz Par/PASS) im Kapitel Benutzeroberfläche

| ORDNER | LABEL | VAL PAR Address | DATENGRÖSSE | CPL | EXP | VIS PAR ADDRESS | RESET (y/n) | R/W | BESCHREIBUNG | BEREICH | STANDARD | ME. |
|--------|-------|-----------------|---------------|-----|-----|-----------------|-------------|-----|--|------------------|----------|---------|
| dL | dL00 | 50894 | ВҮТЕ | | | 49429,2 | Υ | RW | Typ Analogeingang dAl1 O= Fühler nicht konfiguriert 1= NTC 2= Pt1000 3= 420mA 4= ratiometrischer Fühler 0-5V 5= 0-10V | 0 5 | 3 | Num |
| dL | dL01 | 50895 | BYTE | | | 49429,4 | Υ | RW | Typ Analogeingang dAI2 Siehe dL00 | 0 5 | 3 | Num |
| dL | dL02 | 50896 | ВҮТЕ | | | 49429,6 | Υ | RW | Typ Analogeingang dAI3 O = Fühler nicht konfiguriert 1 = NTC 2 = Pt1000 | 0 2 | 1 | Num |
| dL | dL03 | 50897 | BYTE | | | 49430 | Υ | RW | Typ Analogeingang dAl4 Siehe dL02 | 0 2 | 1 | Num |
| dL | dL08 | 50923 | BYTE | | | 49430,2 | | RW | Maßeinheit Temperatur 0= °C; 1=°F | 0 1 | 0 | Num |
| dL | dL09 | 50924 | BYTE | | | 49430,4 | | RW | Maßeinheit Druck ()= Bar; 1=PSI | 0 1 | 0 | Num |
| dL | dL10 | 18130 | DATENWO RT | Υ | -1 | 49430,6 | | RW | Skalenendwert Analogeingang dAl1 | dL11 9999 | 70 | Bar/PSI |
| dL | dL11 | 18140 | DATENWO RT | Υ | -1 | 49431 | | RW | Skalenanfangswert Analogeingang dAI1 | -145 dL10 | -5 | Bar/PSI |
| dL | dL12 | 18132 | DATENWO RT | Υ | -1 | 49431,2 | | RW | Skalenendwert Analogeingang dAI2 | dL13 9999 | 70 | Bar/PSI |
| dL | dL13 | 18142 | DATENWO RT | Υ | -1 | 49431,4 | | RW | Skalenanfangswert Analogeingang dAI2 | -145 dL12 | -5 | Bar/PSI |
| dL | dL20 | 50918 | ВУТЕ | Υ | -1 | 49431,6 | Υ | RW | Differenzwert Analogeingang dAI1 Hinweis: der Differenzwert wird auf dem als Temperatur konvertierten Wert berechnet | -120 120 | 0 | °C/°F |
| dL | dL21 | 50919 | BYTE | Υ | -1 | 49432 | Υ | RW | Differenzwert Analogeingang dAI2 Siehe dL20 | -120 120 | 0 | °C/°F |
| dL | dL22 | 50920 | BYTE | Υ | -1 | 49432,2 | Υ | RW | Differenzwert Analogeingang dAI3 Siehe dL20 | -120 120 | 0 | °C/°F |
| dL | dL23 | 50921 | BYTE | Υ | -1 | 49432,4 | Υ | RW | Differenzwert Analogeingang dAI4 Siehe dL20 | -120 120 | 0 | °C/°F |
| dL | dL40 | 50926 | ВУТЕ | Υ | | 49433,6 | Υ | RW | Konfiguration Digitaleingang dDI1 O = Digitaleingang nicht konfiguriert | -4 4 | 0 | Num |

| ORDNER | LABEL | VAL PAR AdDRESS | DATENGRÖSSE | CPL | EXP | VIS PAR ADDRESS | RESET (y/n) | R/W | BESCHREIBUNG | BEREICH | STANDARD | ME. |
|--------|-------|-----------------|-------------|-----|------|-----------------|-------------|-----|--|---------|----------|-----|
| | | | | | | | | | ±4= Anlagenbetriebsart (siehe dE21dE24 Das Vorzeichen '+' bedeutet, dass der Eingang bei geschlossenem Kontakt eingeschaltet ist Das Vorzeichen '-' bedeutet, dass der Eingang bei offenem Kontakt eingeschaltet ist. | | | |
| dL | dL41 | 50927 | BYTE | Υ | | 49434 | Υ | RW | Konfiguration Digitaleingang dDI2 Siehe dL40 | -4 4 | 0 | Num |
| dL | dL90 | 50940 | ВУТЕ | Υ | | 49434,2 | Υ | RW | Konfiguration Digitalausgang dDO1 dD01 = Digitalausgang auf Relais • 0= Digitalausgang nicht konfiguriert • 1= Magnetventil • 2= Alarm Das Vorzeichen '+' bedeutet, dass der Eingang bei geschlossenem Kontakt eingeschaltet ist Das Vorzeichen '-' bedeutet, dass der Eingang bei offenem Kontakt eingeschaltet ist. | -2 2 | 1 | Num |
| dL | dL91 | 50941 | BYTE | Υ | | 49434,4 | Υ | RW | Konfiguration Digitalausgang dDO2 dD02= Digitalausgang Open Collector (OC) Siehe dL90 | -2 2 | 0 | Num |
| dF | dF00 | 49158 | вуте | | | 49434,6 | Υ | RW | Auswahl Protokoll von COM0 Auswahl des Protokolls für Kommunikationskanal COM0 (TTL): 0 = Eliwell; 1 = Modbus 2 = NICHT VERWENDET 3 = LAN Eliwell HINWEIS: • Bei dF00=0 sollten die Parameter dF20/dF21 konfiguriert werden • Bei dF00=1 sollten die Parameter dF30/dF31/dF32 konfiguriert werden | 0 3 | 0 | Num |
| dF | dF02 | 49200 | вуте | | Dies | 49435,2 | der Pe | RW | Schaltung über Digitaleingänge oder seriellen Port ■ 0= Digitaleingang ■ 1= RS485 (Modell XVD 420 485) / LAN Eliwell (Modell XVD 420 LAN) Anmerkung. Bei dL40 bzw. dL41 ≠ 0 geht der Befehl über seriellen Port ein. Die Digitaleingänge DI1, DI2 (sofern entsprechend konfiguriert ≠ 0) haben STETS Priorität vor den über seriellen Port eingehenden Befehlen karte dF sind im Modell XVD420 LAN nicht sichtbar | 0 1 | 1 | Num |

| ORDNER | LABEL | VAL PAR Address | DATENGRÖSSE | CPL | EXP | VIS PAR ADDRESS | RESET (y/n) | R/W | BESCHREIBUNG | BEREICH | STANDARD | ME. |
|--------|-------|-----------------|---------------|-----|-----|-----------------|-------------|---|--|---------|----------|-----|
| dF | dF20 | 49172 | ВҮТЕ | | | 49437 | | RW | Controlleradresse Eliwell Protokoll dF20= Index der Vorrichtung innerhalb der Familie (gültige Werte von 0 bis 14) dF21= Gerätefamilie (gültige Werte von 0 bis 14) Das Wertepaar dF20 und dF21 stellt die Netzadresse des Geräts im Format "FF.DD" dar (wobei FF=dF21 und DD=dF20). | 0 14 | 0 | Num |
| dF | dF21 | 49173 | BYTE | | | 49437,2 | | RW | Controllerfamilie Eliwell Protokoll Siehe dF21 | 0 14 | 0 | Num |
| dF | dF30 | 49175 | BYTE | | | 49437,6 | Υ | RW | Controlleradresse Modbus Protokoll HINWEIS: 0 (Null) entfällt | 1 255 | 1 | Num |
| dF | dF31 | 49176 | ВУТЕ | | | 49438 | Y | RW | Baudrate Modbus Protokoll 0 = 1200 Baud 1 = 2400 Baud 2 = 4800 Baud 3 = 9600 Baud 4 = 19200 Baud 5=38400 Baud (maximale Geschwindigkeitseinstellung mit der Software DeviceManager) 6 = 58600 Baud 7 = 115200 Baud Parität Modbus Protokoll | 0 7 | 3 | Num |
| dF | dF32 | 49177 | ВҮТЕ | | | 49438,2 | Y | RW | 0 = NONE 1=EVEN (gerade) 2=ODD (ungerade) | 0 2 | 1 | Num |
| dF | dF43 | 49600 | ВҮТЕ | | | 49439,2 | Υ | F | Revision Firmware-Maske Anzeigeparameter | 0 999 | 417 | Num |
| dF | dF44 | 49600 | ВҮТЕ | | | 49439,4 | Υ | F | Firmware-Version Anzeigeparameter | 0 999 | 3 | Num |
| UI | UI27 | 17988 | DATENWO RT | | | 49458,6 | | RW | Installateur-Passwortwert Sofern aktiviert (Wert ungleich 0), ist dies das Passwort für das Abrufen der Parameter | 0 255 | 1 | Num |
| UI | UI28 | 17990 | DATENWO RT | | | 49459 | | RW | Hersteller-Passwortwert Siehe UI27 | 0 255 | 2 | Num |
| dE | dE00 | 49201 | вуте | | | 49442 | Y | Ventilmodell • 0= personalisierbar (siehe Parameter dE01dE09, dE80) Für Werte 1 bis 11 siehe Tabelle • 1= DANFOSS ETS50 | | 0 15 | 8 | Num |

| ORDNER | LABEL | VAL PAR AdDRESS | DATENGRÖSSE | CPL | EXP | VIS PAR ADDRESS | RESET (y/n) | R/W | BESCHREIBUNG | ВЕКЕІСН | STANDARD | ME. |
|--------|-------|-----------------|---------------|------|-----------|-----------------|-------------|-----|--|---------|------------------|------------------------|
| | | | | | | | | | 7= CAREL E2V 8= SPORLAN SER 9= SPORLAN SEI-30 10= SPORLAN SEI-50 11= SPORLAN SEH 1215= NICHT VERWENDET | | | |
| | | | l | D | ie Paran | | | | nd nur bei dE00=0 sichtbar und über Tastatur einstellbar. | | · | l |
| | | | н | linw | veis: die | | | | ie Modbus-Adressen bei dE00=0 angeführt er (dE01dE09/dE80) ist nicht über seriellen Port einstellb | ar | | |
| | | | | | | | | | Ventildatenblatt zur vorschriftsmäßigen Konfiguration ein | | | |
| dE | dE01 | 16720 | DATENWO RT | | | 1 | | RW | Höchstdrehzahl Stepper-Motor Bezeichnet die für Präzision und Schrittfunktion maßgebliche Höchstdrehzahl des Ventilmotors | 0 9999 | siehe Tabelle | Schritte/s (step/s) |
| dE | dE02 | 16752 | DATENWO RT | | | 1 | | RW | Max. Öffnung Stepper-Motor Definiert die maximale Anzahl der Ventilschritte. Die Gesamtbewegung bezieht sich auf die Steuerart FULL STEP (dE07=0) Die maximale Ventilöffnung ist vom Erreichen dieses Werts abhängig | 0 9999 | siehe Tabelle | Schritte (step) |
| dE | dE03 | 49552 | ВҮТЕ | | | / | | RW | Gesamte Zusatz-Schließbewegung Stepper-Motor Bezeichnet die Zusatzanzahl der Ventilschritte über dem Hubende zur Garantie einer maximalen Schließung. Ein Befehl zur maximalen Schließung hat die Nullstellung des Ventils sowie eine weitere Anzahl von Schritten dE03 zur Folge | 0 255 | siehe Tabelle | Schritte (step) |
| dE | dE04 | 16800 | DATENWO RT | | | / | | RW | Max. Strom Stepper-Motorwicklung Bezeichnet den maximalen Stromverbrauch des Ventils pro Phase (Höchstdrehmoment) | 0 9999 | siehe Tabelle | mA |
| dE | dE05 | 49600 | BYTE | | | / | | RW | Wicklungswiderstand Stepper-Motor Bezeichnet den elektrischen Widerstand einer Phasenwicklung (Nachweis von Anschlussstörungen) | 0 255 | siehe Tabelle | ohm |
| dE | dE06 | 16848 | DATENWO RT | | | / | | RW | Ruhestrom Stepper-Motorwicklung Bezeichnet den Phasenstrom im Ruhezustand des Ventils (Mindestdrehmoment) | 0 9999 | siehe Tabelle | mA |
| dE | dE07 | 16848 | ВУТЕ | | | / | | RW | Steuerart Stepper-Motor Bezeichnet die Ansteuerung. • 0= FULL STEP • 1= HALF STEP • 2= MICRO STEP Die Stromansteuerung erfolgt mit Höchstwert in der Steuerart FULL STEP, während mit den anderen zwei Steuerarten durch Modulation der Wicklungsströme höhere Auflösung und ruhigeren Lauf bei niedrigerem Drehmoment | | siehe Tabelle | Num |

| ORDNER | LABEL | VAL PAR Address | DATENGRÖSSE | CPL | ЕХР | VIS PAR ADDRESS | RESET (y/n) R/W | | BESCHREIBUNG | BEREICH | STANDARD | ME. |
|--------|-------|-----------------|-------------|-----|-----|-----------------|-----------------|----|---|------------------|------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | erzielt werden können. Nähere Informationen hierzu finden Sie in der Fachliteratur zu Schrittmotoren | | | |
| dE | dE08 | 50960 | BYTE | | | / | | RW | Duty Cycle Ein-/Ausschaltung Schrittmotor Bei Überhitzung des Ventil sollte der Duty Cycle Einschaltung zwecks Kühlung reduziert werden | 0 100 | siehe Tabelle | % |
| dE | dE09 | 50976 | ВҮТЕ | | | / | | RW | Beschleunigung/Abbremsung Schrittmotor Bezeichnet die Beschleunigung/Abbremsung des Motors beim Start/Stopp. Die Schrittzeit ist bei jedem Schritt bis zum Erreichen der dE01 um dE09 ms verkürzt Bei =0 erfolgt keine Beschleunigung | 0 255 | siehe Tabelle | 10*ms/step |
| dE | dE80 | 49648 | ВҮТЕ | | | / | | RW | Mindestdrehzahl Schrittmotor bei Beschleunigung/Abbremsung Bezeichnet die Mindestdrehzahl beim Start und Stopp des Motors | 0 255 | siehe Tabelle | Schritte/s Steps/s |
| dE | dE10 | 49208 | ВҮТЕ | | | 49442,2 | | RW | Max. Prozentsatz Ventilöffnung Bezeichnet den max. Prozentsatz der Ventilöffnung, d.h. die Aktivierungsbegrenzung. 0 steht für max. Ventilschließung | 0 100 | 100 | % |
| dE | dE11 | 49209 | ВҮТЕ | | | 49442,4 | | RW | Prozentsatz Ventilaktivierung nach Stromausfall Automatisch berechneter Wert, der zur ersten Inbetriebnahme über diesen Parameter bearbeitet werden kann | 0 100 | 0 | % |
| dE | dE12 | 49210 | ВҮТЕ | | | 49442,6 | | RW | Prozentsatz Ventilaktivierung nach Abtauen Automatisch berechneter Wert, der zur ersten Inbetriebnahme über diesen Parameter bearbeitet werden kann. Bei = 0 wird der Prozentsatz durch dE11 festgelegt | 0 100 | 0 | % |
| dE | dE13 | 49211 | ВҮТЕ | | | 49443 | | RW | Betriebszeit bei max. Öffnung durch Alarmmeldung Falls die Ventilöffnung für die durch dE13 festgelegte Zeit auf einem Wert über dE10 verbleiben sollte, wird ein Alarm für maximale Ventilöffnung dA07 gemeldet (siehe Kapitel Alarme) Bei = 0 Meldung deaktiviert | 0 255 | 60 | min |
| dE | dE14 | 49212 | BYTE | | | 49443,2 | | RW | Min. Prozentsatz Ventilöffnung Steuert der Regler einen Ausgang kleiner gleich dE14 an, ist der reelle Ausgang = 0. | 0 dE15 | 0 | % |
| dE | dE15 | 49213 | вуте | | | 49443,4 | | RW | Max. Prozentsatz Ventil-Nennöffnung Steuert der Regler einen Ausgang größer gleich dE15 an, ist der reelle Ausgang dE10 (bei dE15 < dE10) Bei dE15 > dE10 ignoriert | dE14 dE10 | 100 | % |

| ORDNER | LABEL | VAL PAR AdDRESS | DATENGRÖSSE | CPL | EXP | VIS PAR ADDRESS | RESET (y/n) | R/W | BESCHREIBUNG | ВЕКЕІСН | STANDARD | ME. |
|--------|-------|-----------------|-------------|-----|-----|-----------------|-------------|-----|---|---------|----------|--------|
| dE | dE16 | 49214 | BYTE | | | 49443,6 | | RW | Prozentsatz Ventilöffnung bei Fühlerfehler Bezeichnet bei einem Fühlerfehler den Prozentsatz der Ventilöffnung für eine Zeit dE13 | 0 100 | 0 | % |
| dE | dE93 | 49231 | ВҮТЕ | | | 49444,2 | Υ | RW | Periode Ein-/Ausschaltung Motor Bezeichnet die Periode der Ein-/Ausschaltungszyklen (Duty Cycle) des Schrittmotors Siehe dE08 | 0 255 | 10 | Sek*10 |
| dE | dE20 | 49215 | вуте | | | 49444,4 | Y | RW | Wahl Typ Kältemittel Nur zu verwenden bei Konfiguration über Dip-Schalter auf 7 eingestellt. Andernfalls wird dE20 ignoriert. • 0=R404A; • 1=r22; • 2=R410a; • 3=R134a; • 4=R744 (C02); • 5=R407C; • 6=R427A; • 7= personalisierbar | 0 7 | 7 | Num |
| dE | dE21 | 49216 | ВУТЕ | | | 49444,6 | | RW | Anlagenausbildung Betriebsart 0 O=. Benutzereinstellung 1 = anreihfähige Kühleinheit und rasch wandelbarer Verdampfungsdruck (z.B. Stufenregelung) 2 = anreihfähige Kühleinheit und gesteuerter Verdampfungsdruck (z.B. INVERTESTEUERUNG) 3 = Kühleinheit mit eingebautem Verdichter 4 = Kühleinheit mit eingebautem Verdampfer und Rückgewinnungs-Wärmetauscher 5,6= NICHT VERWENDET 7 = Klimaeinheit mit Plattenwärmetauscher 8 = Klimaeinheit mit Rohrbündelwärmetauscher 9 = Klimaeinheit mit Rohrbündelwärmetauscher 10 = Klimaeinheit mit variabler Kühlleistung 11 = Gestörte Klimaeinheit 1216= NICHT VERWENDET | 0 16 | 7 | Num |
| dE | dE22 | 49225 | BYTE | | | 49445 | | RW | Anlagenausbildung Betriebsart 1 Siehe dE21 | 0 16 | 7 | Num |
| dE | dE23 | 49226 | BYTE | | | 49445,2 | | RW | Anlagenausbildung Betriebsart 2 Siehe dE21 | 0 16 | 7 | Num |
| dE | dE24 | 49227 | BYTE | | | 49445,4 | | RW | Anlagenausbildung Betriebsart 3 Siehe dE21 | 0 16 | 7 | Num |
| dE | dE30 | 49308 | ВҮТЕ | | | 49445,6 | | RW | Freigabe Neuberechnung Überhitzungssignal Gibt die automatische Neuberechnung des Sollwertsignals für die Überhitzungsregelung frei 0= Neuberechnung deaktiviert. Sollwert = dE31 | 01 | 0 | Num |

| ORDNER | LABEL | VAL PAR Address | DATENGRÖSSE | CPL | EXP | VIS PAR ADDRESS | RESET (y/n) | R/W | BESCHREIBUNG | BEREICH | STANDARD | ME. |
|--------|-------|-----------------|---------------|-----|-----|-----------------|-------------|-----|--|---------|----------|-------|
| | | | | | | | | | 1 = Neuberechnung freigegeben | | | |
| dE | dE31 | 16512 | DATENWO RT | | -1 | 49446 | | RW | Max. Überhitzungsschwelle Ermöglicht die Einstellung des Sollwerts SP4 auf dE31 (SP2) zur Überhitzungsregelung nach einem Stromausfall oder am Ende der Abtauung. Aktiv für die durch dE51 festgelegte Zeit (also bei Deaktivierung der MOP Funktion) | 01000 | 60 | °C/°F |
| dE | dE32 | 16510 | DATENWO RT | | -1 | 49446,2 | | RW | Min. Überhitzungsschwelle Ermöglicht die Einstellung des Sollwerts SP2 zur Überhitzungsregelung (Überhitzungs-Zielwert) Bei dE30=1 und berechnetem Sollwert < dE32, wird der dynamische Sollwert = dE32 gesetzt. | 01000 | 60 | °C/°F |
| dE | dE33 | 16514 | DATENWO RT | | | 49446,4 | | RW | Zeitraum Neuberechnung Überhitzungssignal Gilt bei dE30=1 Bezeichnet den Zeitraum zur Neuberechnung des dynamischen Sollwerts (alle dE33 Sekunden) | 0999 | 20 | Sek. |
| dE | dE34 | 16516 | DATENWO RT | | -1 | 49446,6 | | | Stufe Neuberechnung Überhitzung Der dynamische Sollwert schwankt in Abhängigkeit des Überhitzungswerts um dE34 Grad gegenüber dE32. | 01000 | 1 | °C/°F |
| dE | dE35 | 16470 | DATENWO RT | | | 49447 | | RW | Timer Einfrieren Ventilöffnung nach OFF->ON | 01999 | 0 | Sek. |
| dE | dE36 | 16518 | DATENWO RT | Υ | -1 | 49447,2 | | RW | Proportionalband Überhitzung | -99991 | -100 | К |
| dE | dE37 | 16520 | DATENWO RT | | | 49447,4 | | RW | Integralzeit Überhitzung | 01999 | 40 | Sek. |
| dE | dE38 | 16522 | DATENWO RT | | | 49447,6 | | RW | Differentialzeit Überhitzung | 01999 | 0 | Sek. |
| dE | dE47 | 49329 | ВҮТЕ | | | 49450 | | RW | Freigabe manuelle Ventilöffnung 0= automatische Ventilöffnung 1= manuelle Ventilöffnung | 01 | 0 | Num |
| dE | dE48 | 16546 | DATENWO RT | | -1 | 49450,2 | | RW | Manuelle Ventilöffnung Hinweis: gilt bei dE47=1 Hinweis: bei Umschalten der Ventilöffnung von automatisch auf manuell (dE47=1) beträgt der Prozentsatz der Ventilöffnung nicht wie standardmäßig 0%, sondern den in diesem Parameter angegebenen Prozentsatz | 0100 | 0 | % |
| dE | dE50 | 49270 | BYTE | | | 49450,4 | | RW | MOP Aktivierung 0= MOP deaktiviert; 1 = MOP aktiviert. | 0 1 | 0 | Num |
| dE | dE51 | 16478 | DATENWO RT | | | 49450,6 | | RW | MOP Deaktivierungsdauer Verzögerungszeit für MOP Deaktivierung beim Einschalten oder Wiedereintritt nach einer Abtauung. | 0 999 | 0 | Sek. |
| dE | dE52 | 16472 | DATENWO | Υ | -1 | 49451 | | RW | Max. Verdampfer-Temperaturschwelle | -60 100 | 0 | °C/°F |

| ORDNER | LABEL | VAL PAR AdDRESS | DATENGRÖSSE | CPL | EXP | VIS PAR ADDRESS | RESET (y/n) | R/W | BESCHREIBUNG | ВЕКЕІСН | STANDARD | ME. |
|--------|-------|-----------------|-------------|-----|-----|-----------------|-------------|-----|---|---------|----------|------|
| | | | RT | | | | | | MOP Sollwert | | | |
| dE | dE53 | 49271 | ВҮТЕ | | | 49451,2 | | RW | Min. Überschreitungszeit max. Temperaturschwelle für Alarmaktivierung Bei Überschreiten der Schwelle dE52 für eine Zeit über dE53 wird der MOP Alarm ausgelöst. | 0 255 | 180 | Sek. |

10.1.2 Konfigurationsparameter des Ventils

Die Konfigurationsparameter des Ventils dE01...dE09, dE80 sind nur bei dE00=0 sichtbar und für eine personalisierte Konfiguration einstellbar

Die Standardwerte der kompatiblen Ventile (über dE00≠0 anwählbar) sind werkseitig vorgegeben und können mit der *Fernbedienung* SKP 10 nicht geändert werden. Siehe Übersichtstabelle mit den Standardwerten

| dE00 | VENTILMODELL | dE01 | dE02 | dE03 | dE04 | dE05 | dE06 | dE07 | dE08 | dE09 | dE80 |
|------|--------------------|---------|-------|-------|------|------|------|------|------|------------|---------|
| | | Steps/s | steps | steps | mA | Ohm | mA | Num | % | 10*ms/step | Steps/s |
| 0 | personalisierbar | 200 | 1596 | 100 | 250 | 100 | 50 | 0 | 100 | 50 | 10 |
| 1 | DANFOSS ETS50 | 300 | 2625 | 160 | 100 | 52 | 75 | 0 | 100 | 50 | 10 |
| 2 | DANFOSS ETS100 | 300 | 3530 | 160 | 100 | 52 | 75 | 0 | 100 | 50 | 10 |
| 3 | ALCO EX5 | 500 | 750 | 100 | 500 | 13 | 100 | 0 | 100 | 50 | 10 |
| 4 | ALCO EX6 | 500 | 750 | 100 | 500 | 13 | 100 | 0 | 100 | 50 | 10 |
| 5 | ALCO EX7 | 330 | 1600 | 100 | 750 | 8 | 250 | 0 | 100 | 50 | 10 |
| 6 | ALCO EX8 | 500 | 2600 | 100 | 800 | 6 | 500 | 0 | 100 | 50 | 10 |
| 7 | CAREL E2V | 50 | 480 | 70 | 450 | 36 | 100 | 2 | 30 | 0 | 10 |
| 8 | SPORLAN SER | 200 | 1596 | 100 | 250 | 100 | 50 | 0 | 100 | 50 | 10 |
| 9 | SPORLAN SEI-30 | 200 | 3064 | 100 | 200 | 72 | 50 | 0 | 100 | 50 | 10 |
| 10 | SPORLAN SEI-50 | 200 | 6386 | 100 | 200 | 72 | 50 | 0 | 100 | 50 | 10 |
| 11 | SPORLAN SEH | 200 | 6386 | 100 | 200 | 75 | 50 | 0 | 100 | 50 | 10 |
| 1215 | NICHT VERWENDET | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

Sie können die Standardwerte der werkseitig vorgegebenen Konfigurationen über serielle Schnittstelle bearbeiten. Siehe hierzu folgende Tabelle

10.1.3 Tabelle Konfigurationsparameter des Ventils dE01..dE09, dE80 bei dE00≠0

| dE00 | VALVE | TABET | VAL PAR AdDRESS | DATENGRÖSSE | 7dD | EXP | R/W | BESCHREIBUNG | BEREICH | STANDARD | ME. |
|------|------------------|-------|-----------------|-------------|-----|-----|-----|--|---------|----------|------------|
| 0 | personalisierbar | | | | , | | | Siehe Parametertabelle / Sichtbarkeit | | | |
| 1 | DANFOSS ETS50 | dE01 | 16722 | DATENWORT | | | RW | Höchstdrehzahl Stepper-Motor | 0 9999 | 300 | steps/s |
| 1 | DANFOSS ETS50 | dE02 | 16754 | DATENWORT | | | RW | Max. Öffnung Stepper-Motor | 0 9999 | 2625 | steps |
| 1 | DANFOSS ETS50 | dE03 | 49553 | BYTE | | | RW | Gesamte Zusatz-Schließbewegung Stepper-Motor | 0 255 | 160 | steps |
| 1 | DANFOSS ETS50 | dE04 | 16802 | DATENWORT | | | RW | Max. Strom Stepper-Motorwicklung | 0 9999 | 100 | mA |
| 1 | DANFOSS ETS50 | dE05 | 49601 | BYTE | | | RW | Wicklungswiderstand Stepper-Motor | 0 255 | 52 | ohm |
| 1 | DANFOSS ETS50 | dE06 | 16850 | DATENWORT | | | RW | Ruhestrom Stepper-Motorwicklung | 0 9999 | 75 | mA |
| 1 | DANFOSS ETS50 | dE07 | 49649 | BYTE | | | RW | Steuerart Stepper-Motor | 0 2 | 0 | Num |
| 1 | DANFOSS ETS50 | dE08 | 50961 | BYTE | | | RW | Duty Cycle Ein-/Ausschaltung Schrittmotor | 0 100 | 100 | % |
| 1 | DANFOSS ETS50 | dE09 | 50977 | BYTE | | | RW | Beschleunigung/Abbremsung Schrittmotor | 0 255 | 50 | ms*10/step |
| 1 | DANFOSS ETS50 | dE80 | 50993 | BYTE | | | RW | Mindestdrehzahl Schrittmotor bei Beschleunigung/Abbremsung | 0 255 | 10 | steps/s |
| 2 | DANFOSS ETS100 | dE01 | 16724 | DATENWORT | | | RW | Höchstdrehzahl Stepper-Motor | 0 9999 | 300 | steps/s |
| 2 | DANFOSS ETS100 | dE02 | 16756 | DATENWORT | | | RW | Max. Öffnung Stepper-Motor | 0 9999 | 3530 | steps |
| 2 | DANFOSS ETS100 | dE03 | 49554 | BYTE | | | RW | Gesamte Zusatz-Schließbewegung Stepper-Motor | 0 255 | 160 | steps |
| 2 | DANFOSS ETS100 | dE04 | 16804 | DATENWORT | | | RW | Max. Strom Stepper-Motorwicklung | 0 9999 | 100 | mA |
| 2 | DANFOSS ETS100 | dE05 | 49602 | BYTE | | | RW | Wicklungswiderstand Stepper-Motor | 0 255 | 52 | ohm |
| 2 | DANFOSS ETS100 | dE06 | 16852 | DATENWORT | | | RW | Ruhestrom Stepper-Motorwicklung | 0 9999 | 75 | mA |
| 2 | DANFOSS ETS100 | dE07 | 49650 | BYTE | | | RW | Steuerart Stepper-Motor | 0 2 | 0 | Num |
| 2 | DANFOSS ETS100 | dE08 | 50962 | BYTE | | | RW | Duty Cycle Ein-/Ausschaltung Schrittmotor | 0 100 | 100 | % |
| 2 | DANFOSS ETS100 | dE09 | 50978 | BYTE | | | RW | Beschleunigung/Abbremsung Schrittmotor | 0 255 | 50 | ms*10/step |
| 2 | DANFOSS ETS100 | dE80 | 50994 | BYTE | | | RW | Mindestdrehzahl Schrittmotor bei Beschleunigung/Abbremsung | 0 255 | 10 | steps/s |
| 3 | ALCO EX5 | dE01 | 16726 | DATENWORT | | | RW | Höchstdrehzahl Stepper-Motor | 0 9999 | 500 | steps/s |
| 3 | ALCO EX5 | dE02 | 16758 | DATENWORT | | | RW | Max. Öffnung Stepper-Motor | 0 9999 | 750 | steps |
| 3 | ALCO EX5 | dE03 | 49555 | BYTE | | | RW | Gesamte Zusatz-Schließbewegung Stepper-Motor | 0 255 | 100 | steps |
| 3 | ALCO EX5 | dE04 | 16806 | DATENWORT | | | RW | Max. Strom Stepper-Motorwicklung | 0 9999 | 500 | mA |
| 3 | ALCO EX5 | dE05 | 49603 | BYTE | | | RW | Wicklungswiderstand Stepper-Motor | 0 255 | 13 | ohm |
| 3 | ALCO EX5 | dE06 | 16854 | DATENWORT | | | RW | Ruhestrom Stepper-Motorwicklung | 0 9999 | 100 | mA |
| 3 | ALCO EX5 | dE07 | 49651 | BYTE | | | RW | Steuerart Stepper-Motor | 0 2 | 0 | Num |

| dE00 | VALVE | LABEL | VAL PAR AdDRESS | DATENGRÖSSE | 7dD | EXP | R/W | BESCHREIBUNG | BEREICH | STANDARD | ME. |
|------|----------|-------|-----------------|-------------|-----|-----|-----|--|---------|----------|------------|
| 3 | ALCO EX5 | dE08 | 50963 | BYTE | | | RW | Duty Cycle Ein-/Ausschaltung Schrittmotor | 0 100 | 100 | % |
| 3 | ALCO EX5 | dE09 | 50979 | BYTE | | | RW | Beschleunigung/Abbremsung Schrittmotor | 0 255 | 50 | ms*10/step |
| 3 | ALCO EX5 | dE80 | 50995 | BYTE | | | RW | Mindestdrehzahl Schrittmotor bei Beschleunigung/Abbremsung | 0 255 | 10 | steps/s |
| 4 | ALCO EX6 | dE01 | 16728 | DATENWORT | | | RW | Höchstdrehzahl Stepper-Motor | 0 9999 | 500 | steps/s |
| 4 | ALCO EX6 | dE02 | 16760 | DATENWORT | | | RW | Max. Öffnung Stepper-Motor | 0 9999 | 750 | steps |
| 4 | ALCO EX6 | dE03 | 49556 | BYTE | | | RW | Gesamte Zusatz-Schließbewegung Stepper-Motor | 0 255 | 100 | steps |
| 4 | ALCO EX6 | dE04 | 16808 | DATENWORT | | | RW | Max. Strom Stepper-Motorwicklung | 0 9999 | 500 | mA |
| 4 | ALCO EX6 | dE05 | 49604 | BYTE | | | RW | Wicklungswiderstand Stepper-Motor | 0 255 | 13 | ohm |
| 4 | ALCO EX6 | dE06 | 16856 | DATENWORT | | | RW | Ruhestrom Stepper-Motorwicklung | 0 9999 | 100 | mA |
| 4 | ALCO EX6 | dE07 | 49652 | BYTE | | | RW | Steuerart Stepper-Motor | 0 2 | 0 | Num |
| 4 | ALCO EX6 | dE08 | 50964 | BYTE | | | RW | Duty Cycle Ein-/Ausschaltung Schrittmotor | 0 100 | 100 | % |
| 4 | ALCO EX6 | dE09 | 50980 | BYTE | | | RW | Beschleunigung/Abbremsung Schrittmotor | 0 255 | 50 | ms*10/step |
| 4 | ALCO EX6 | dE80 | 50996 | BYTE | | | RW | Mindestdrehzahl Schrittmotor bei Beschleunigung/Abbremsung | 0 255 | 10 | steps/s |
| 5 | ALCO EX7 | dE01 | 16730 | DATENWORT | | | RW | Höchstdrehzahl Stepper-Motor | 0 9999 | 330 | steps/s |
| 5 | ALCO EX7 | dE02 | 16762 | DATENWORT | | | RW | Max. Öffnung Stepper-Motor | 0 9999 | 1600 | steps |
| 5 | ALCO EX7 | dE03 | 49557 | BYTE | | | RW | Gesamte Zusatz-Schließbewegung Stepper-Motor | 0 255 | 100 | steps |
| 5 | ALCO EX7 | dE04 | 16810 | DATENWORT | | | RW | Max. Strom Stepper-Motorwicklung | 0 9999 | 750 | mA |
| 5 | ALCO EX7 | dE05 | 49605 | BYTE | | | RW | Wicklungswiderstand Stepper-Motor | 0 255 | 8 | ohm |
| 5 | ALCO EX7 | dE06 | 16858 | DATENWORT | | | RW | Ruhestrom Stepper-Motorwicklung | 0 9999 | 250 | mA |
| 5 | ALCO EX7 | dE07 | 49653 | BYTE | | | RW | Steuerart Stepper-Motor | 0 2 | 0 | Num |
| 5 | ALCO EX7 | dE08 | 50965 | BYTE | | | RW | Duty Cycle Ein-/Ausschaltung Schrittmotor | 0 100 | 100 | % |
| 5 | ALCO EX7 | dE09 | 50981 | BYTE | | | RW | Beschleunigung/Abbremsung Schrittmotor | 0 255 | 50 | ms*10/step |
| 5 | ALCO EX7 | dE80 | 50997 | BYTE | | | RW | Mindestdrehzahl Schrittmotor bei Beschleunigung/Abbremsung | 0 255 | 10 | steps/s |
| 6 | ALCO EX8 | dE01 | 16732 | DATENWORT | | | RW | Höchstdrehzahl Stepper-Motor | 0 9999 | 500 | steps/s |
| 6 | ALCO EX8 | dE02 | 16764 | DATENWORT | | | RW | Max. Öffnung Stepper-Motor | 0 9999 | 2600 | steps |
| 6 | ALCO EX8 | dE03 | 49558 | BYTE | | | RW | Gesamte Zusatz-Schließbewegung Stepper-Motor | 0 255 | 100 | steps |
| 6 | ALCO EX8 | dE04 | 16812 | DATENWORT | | | RW | Max. Strom Stepper-Motorwicklung | 0 9999 | 800 | mA |
| 6 | ALCO EX8 | dE05 | 49606 | BYTE | | | RW | Wicklungswiderstand Stepper-Motor | 0 255 | 6 | ohm |
| 6 | ALCO EX8 | dE06 | 16860 | DATENWORT | | | RW | Ruhestrom Stepper-Motorwicklung | 0 9999 | 500 | mA |
| 6 | ALCO EX8 | dE07 | 49654 | BYTE | | | RW | Steuerart Stepper-Motor | 0 2 | 0 | Num |
| 6 | ALCO EX8 | dE08 | 50966 | BYTE | | | RW | Duty Cycle Ein-/Ausschaltung Schrittmotor | 0 100 | 100 | % |
| 6 | ALCO EX8 | dE09 | 50982 | BYTE | | | RW | Beschleunigung/Abbremsung Schrittmotor | 0 255 | 50 | ms*10/step |

| dE00 | VALVE | LABEL | VAL PAR Address | DATENGRÖSSE | 7dD | EXP | R/W | BESCHREIBUNG | BEREICH | STANDARD | ME. |
|------|----------------|-------|-----------------|-------------|-----|-----|-----|--|---------|----------|------------|
| 6 | ALCO EX8 | dE80 | 50998 | BYTE | | | RW | Mindestdrehzahl Schrittmotor bei Beschleunigung/Abbremsung | 0 255 | 10 | steps/s |
| 7 | CAREL E2V | dE01 | 16734 | DATENWORT | | | RW | Höchstdrehzahl Stepper-Motor | 0 9999 | 50 | steps/s |
| 7 | CAREL E2V | dE02 | 16766 | DATENWORT | | | RW | Max. Öffnung Stepper-Motor | 0 9999 | 480 | steps |
| 7 | CAREL E2V | dE03 | 49559 | BYTE | | | RW | Gesamte Zusatz-Schließbewegung Stepper-Motor | 0 255 | 70 | steps |
| 7 | CAREL E2V | dE04 | 16814 | DATENWORT | | | RW | Max. Strom Stepper-Motorwicklung | 0 9999 | 450 | mA |
| 7 | CAREL E2V | dE05 | 49607 | BYTE | | | RW | Wicklungswiderstand Stepper-Motor | 0 255 | 36 | ohm |
| 7 | CAREL E2V | dE06 | 16862 | DATENWORT | | | RW | Ruhestrom Stepper-Motorwicklung | 0 9999 | 100 | mA |
| 7 | CAREL E2V | dE07 | 49655 | BYTE | | | RW | Steuerart Stepper-Motor | 0 2 | 2 | Num |
| 7 | CAREL E2V | dE08 | 50967 | BYTE | | | RW | Duty Cycle Ein-/Ausschaltung Schrittmotor | 0 100 | 30 | % |
| 7 | CAREL E2V | dE09 | 50983 | BYTE | | | RW | Beschleunigung/Abbremsung Schrittmotor | 0 255 | 0 | ms*10/step |
| 7 | CAREL E2V | dE80 | 50999 | BYTE | | | RW | Mindestdrehzahl Schrittmotor bei Beschleunigung/Abbremsung | 0 255 | 10 | steps/s |
| 8 | SPORLAN SER | dE01 | 16736 | DATENWORT | | | RW | Höchstdrehzahl Stepper-Motor | 0 9999 | 200 | steps/s |
| 8 | SPORLAN SER | dE02 | 16768 | DATENWORT | | | RW | Max. Öffnung Stepper-Motor | 0 9999 | 1596 | steps |
| 8 | SPORLAN SER | dE03 | 49560 | BYTE | | | RW | Gesamte Zusatz-Schließbewegung Stepper-Motor | 0 255 | 100 | steps |
| 8 | SPORLAN SER | dE04 | 16816 | DATENWORT | | | RW | Max. Strom Stepper-Motorwicklung | 0 9999 | 250 | mA |
| 8 | SPORLAN SER | dE05 | 49608 | BYTE | | | RW | Wicklungswiderstand Stepper-Motor | 0 255 | 100 | ohm |
| 8 | SPORLAN SER | dE06 | 16864 | DATENWORT | | | RW | Ruhestrom Stepper-Motorwicklung | 0 9999 | 50 | mA |
| 8 | SPORLAN SER | dE07 | 49656 | BYTE | | | RW | Steuerart Stepper-Motor | 0 2 | 0 | Num |
| 8 | SPORLAN SER | dE08 | 50968 | BYTE | | | RW | Duty Cycle Ein-/Ausschaltung Schrittmotor | 0 100 | 100 | % |
| 8 | SPORLAN SER | dE09 | 50984 | BYTE | | | RW | Beschleunigung/Abbremsung Schrittmotor | 0 255 | 50 | ms*10/step |
| 8 | SPORLAN SER | dE80 | 51000 | BYTE | | | RW | Mindestdrehzahl Schrittmotor bei Beschleunigung/Abbremsung | 0 255 | 10 | steps/s |
| 9 | SPORLAN SEI-30 | dE01 | 16738 | DATENWORT | | | RW | Höchstdrehzahl Stepper-Motor | 0 9999 | 200 | steps/s |
| 9 | SPORLAN SEI-30 | dE02 | 16770 | DATENWORT | | | RW | Max. Öffnung Stepper-Motor | 0 9999 | 3064 | steps |
| 9 | SPORLAN SEI-30 | dE03 | 49561 | BYTE | | | RW | Gesamte Zusatz-Schließbewegung Stepper-Motor | 0 255 | 100 | steps |
| 9 | SPORLAN SEI-30 | dE04 | 16818 | DATENWORT | | | RW | Max. Strom Stepper-Motorwicklung | 0 9999 | 200 | mA |
| 9 | SPORLAN SEI-30 | dE05 | 49609 | BYTE | | | RW | Wicklungswiderstand Stepper-Motor | 0 255 | 72 | ohm |
| 9 | SPORLAN SEI-30 | dE06 | 16866 | DATENWORT | | | RW | Ruhestrom Stepper-Motorwicklung | 0 9999 | 50 | mA |
| 9 | SPORLAN SEI-30 | dE07 | 49657 | BYTE | | | RW | Steuerart Stepper-Motor | 0 2 | 0 | Num |
| 9 | SPORLAN SEI-30 | dE08 | 50969 | BYTE | | | RW | Duty Cycle Ein-/Ausschaltung Schrittmotor | 0 100 | 100 | % |
| 9 | SPORLAN SEI-30 | dE09 | 50985 | BYTE | | | RW | Beschleunigung/Abbremsung Schrittmotor | 0 255 | 50 | ms*10/step |
| 9 | SPORLAN SEI-30 | dE80 | 51001 | BYTE | | | RW | Mindestdrehzahl Schrittmotor bei Beschleunigung/Abbremsung | 0 255 | 10 | steps/s |
| 10 | SPORLAN SEI-50 | dE01 | 16740 | DATENWORT | | | RW | Höchstdrehzahl Stepper-Motor | 0 9999 | 200 | steps/s |

| dE00 | VALVE | LABEL | VAL PAR AdDRESS | DATENGRÖSSE | 7dD | EXP | R/W | BESCHREIBUNG | BEREICH | STANDARD | ME. |
|------|----------------|-------|-----------------|-------------|-----|-----|-----|--|---------|----------|------------|
| 10 | SPORLAN SEI-50 | dE02 | 16772 | DATENWORT | | | RW | Max. Öffnung Stepper-Motor | 0 9999 | 6386 | steps |
| 10 | SPORLAN SEI-50 | dE03 | 49562 | BYTE | | | RW | Gesamte Zusatz-Schließbewegung Stepper-Motor | 0 255 | 100 | steps |
| 10 | SPORLAN SEI-50 | dE04 | 16820 | DATENWORT | | | RW | Max. Strom Stepper-Motorwicklung | 0 9999 | 200 | mA |
| 10 | SPORLAN SEI-50 | dE05 | 49610 | BYTE | | | RW | Wicklungswiderstand Stepper-Motor | 0 255 | 72 | ohm |
| 10 | SPORLAN SEI-50 | dE06 | 16868 | DATENWORT | | | RW | Ruhestrom Stepper-Motorwicklung | 0 9999 | 50 | mA |
| 10 | SPORLAN SEI-50 | dE07 | 49658 | BYTE | | | RW | Steuerart Stepper-Motor | 0 2 | 0 | Num |
| 10 | SPORLAN SEI-50 | dE08 | 50970 | BYTE | | | RW | Duty Cycle Ein-/Ausschaltung Schrittmotor | 0 100 | 100 | % |
| 10 | SPORLAN SEI-50 | dE09 | 50986 | BYTE | | | RW | Beschleunigung/Abbremsung Schrittmotor | 0 255 | 50 | ms*10/step |
| 10 | SPORLAN SEI-50 | dE80 | 51002 | BYTE | | | RW | Mindestdrehzahl Schrittmotor bei Beschleunigung/Abbremsung | 0 255 | 10 | steps/s |
| 11 | SPORLAN SEH | dE01 | 16742 | DATENWORT | | | RW | Höchstdrehzahl Stepper-Motor | 0 9999 | 200 | steps/s |
| 11 | SPORLAN SEH | dE02 | 16774 | DATENWORT | | | RW | Max. Öffnung Stepper-Motor | 0 9999 | 6386 | steps |
| 11 | SPORLAN SEH | dE03 | 49563 | BYTE | | | RW | Gesamte Zusatz-Schließbewegung Stepper-Motor | 0 255 | 100 | steps |
| 11 | SPORLAN SEH | dE04 | 16822 | DATENWORT | | | RW | Max. Strom Stepper-Motorwicklung | 0 9999 | 200 | mA |
| 11 | SPORLAN SEH | dE05 | 49611 | BYTE | | | RW | Wicklungswiderstand Stepper-Motor | 0 255 | 75 | ohm |
| 11 | SPORLAN SEH | dE06 | 16870 | DATENWORT | | | RW | Ruhestrom Stepper-Motorwicklung | 0 9999 | 50 | mA |
| 11 | SPORLAN SEH | dE07 | 49659 | BYTE | | | RW | Steuerart Stepper-Motor | 0 2 | 0 | Num |
| 11 | SPORLAN SEH | dE08 | 50971 | BYTE | | | RW | Duty Cycle Ein-/Ausschaltung Schrittmotor | 0 100 | 100 | % |
| 11 | SPORLAN SEH | dE09 | 50987 | BYTE | | | RW | Beschleunigung/Abbremsung Schrittmotor | 0 255 | 50 | ms*10/step |
| 11 | SPORLAN SEH | dE80 | 51003 | BYTE | | | RW | Mindestdrehzahl Schrittmotor bei Beschleunigung/Abbremsung | 0 255 | 10 | steps/s |

10.1.4 Sichtbarkeitstabelle Registerkarten (Ordner)

| LABEL | ADRESSE | R/W | BESCHREIBUNG | DATENGRÖSSE | CPL | BEREICH | STANDARD | EXP | ME. |
|-------|---------|-----|----------------------------|-------------|-----|---------|----------|-----|-----|
| rE | 49424 | RW | Sichtbarkeit Registerkarte | 2 Bit | | 0 3 | 3 | | Num |
| Al | 49424,2 | RW | Sichtbarkeit Registerkarte | 2 Bit | | 0 3 | 3 | | Num |
| dl | 49424,4 | RW | Sichtbarkeit Registerkarte | 2 Bit | | 0 3 | 3 | | Num |
| dO | 49424,6 | RW | Sichtbarkeit Registerkarte | 2 Bit | | 0 3 | 3 | | Num |
| SP | 49425 | RW | Sichtbarkeit Registerkarte | 2 Bit | | 0 3 | 3 | | Num |
| PAR. | 49425,2 | RW | Sichtbarkeit Registerkarte | 2 Bit | | 0 3 | 3 | | Num |
| FNC | 49425,4 | RW | Sichtbarkeit Registerkarte | 2 Bit | | 0 3 | 3 | | Num |
| PASS | 49425,6 | RW | Sichtbarkeit Registerkarte | 2 Bit | | 0 3 | 3 | | Num |
| EU | 49426 | RW | Sichtbarkeit Registerkarte | 2 Bit | | 0 3 | 0 | | Num |
| SP1 | 49426,2 | RW | Sichtbarkeit Registerkarte | 2 Bit | | 0 3 | 3 | | Num |
| SP2 | 49426,4 | RW | Sichtbarkeit Registerkarte | 2 Bit | | 0 3 | 3 | | Num |
| SP3 | 49426,6 | RW | Sichtbarkeit Registerkarte | 2 Bit | | 0 3 | 3 | | Num |
| SP4 | 49427 | RW | Sichtbarkeit Registerkarte | 2 Bit | | 0 3 | 3 | | Num |
| dF | 49427,4 | RW | Sichtbarkeit Registerkarte | 2 Bit | | 0 3 | 3 | | Num |
| dL | 49427,2 | RW | Sichtbarkeit Registerkarte | 2 Bit | | 0 3 | 3 | | Num |
| dE | 49427,6 | RW | Sichtbarkeit Registerkarte | 2 Bit | | 0 3 | 3 | | Num |
| UI | 49428 | RW | Sichtbarkeit Registerkarte | 2 Bit | | 0 3 | 3 | | Num |
| СС | 49428,2 | RW | Sichtbarkeit Registerkarte | 2 Bit | | 0 3 | 3 | | Num |
| EEU | 49428,4 | RW | Sichtbarkeit Registerkarte | 2 Bit | | 0 3 | 0 | | Num |
| TA | 49428,6 | RW | Sichtbarkeit Registerkarte | 2 Bit | | 0 3 | 0 | | Num |
| EUR | 49429 | RW | Sichtbarkeit Registerkarte | 2 Bit | | 0 3 | 0 | | Num |
| UL | 49459,2 | RW | Sichtbarkeit Registerkarte | 2 Bit | | 0 3 | 3 | | Num |
| DL | 49459,4 | RW | Sichtbarkeit Registerkarte | 2 Bit | | 0 3 | 3 | | Num |
| FR | 49459,6 | RW | Sichtbarkeit Registerkarte | 2 Bit | | 0 3 | 3 | | Num |

10.1.5 Client-Tabelle

| INDEX | ORDNER | LABEL | ADRESSE | R/W | BESCHREIBUNG | DATENGRÖSSE | CPL | BEREICH | STANDARD | EXP | ME. |
|-------|--------|-------|---------|-----|--|-------------|-----|-----------|----------|---------|------------------|
| 1 | Al | dAi1 | 563 | R | Analogeingang (Anzeige) 1 | DATENWORT | Υ | -500 9999 | | -1 | °C/°F bar/Psi |
| · | | | | | | | | | | - | °C/°F |
| 2 | Al | dAi2 | 565 | R | Analogeingang (Anzeige) 2 | DATENWORT | Υ | -500 9999 | | -1 | bar/Psi |
| 3 | Al | dAi3 | 567 | R | Analogeingang (Anzeige) 3 | DATENWORT | Υ | -500 9999 | | -1 | °C/°F |
| 4 | Al | dAi4 | 569 | R | Analogeingang (Anzeige) 4 | DATENWORT | Υ | -500 9999 | | -1 | °C/°F |
| 5 | Al | drE1 | 432 | R | Ventil Überhitzungstemperatur | DATENWORT | Υ | -500 9999 | | -1 | °C/°F |
| 6 | Al | drE2 | 434 | R | Ventil Sättigungstemperatur | DATENWORT | Υ | -500 9999 | | -1 | °C/°F |
| 7 | Al | drE3 | 436 | R | Ventil Überhitzungstemperatur (backup) | DATENWORT | Υ | -500 9999 | | -1 | °C/°F |
| 8 | Al | drE4 | 438 | R | Ventil Sättigungstemperatur (backup) | DATENWORT | Υ | -500 9999 | | -1 | °C/°F |
| 9 | AI | drE5 | 446 | R | Ventilüberhitzung | DATENWORT | Υ | -500 9999 | | -1 | K/°R |
| 10 | AI | drE6 | 448 | R | Ventil Verdampferdruck | DATENWORT | Υ | -500 9999 | | -1 | bar/Psi |
| 11 | Al | drE7 | 450 | R | Prozentsatz Ventilöffnung | DATENWORT | | -500 9999 | | -1 | % |
| 12 | Al | SP4 | 519 | R | Ventil Überhitzungssollwert | DATENWORT | Υ | -500 9999 | | -1 | °C/°F |
| 19 | DI | ddi1 | 33749 | R | Digitaleingang 1 | 1 Bit | | 0 1 | | | Flag |
| 20 | DI | ddi2 | 33749,1 | R | Digitaleingang 2 | 1 Bit | | 0 1 | | | Flag |
| 21 | DI | Dip1 | 33058,1 | R | Status Dip-Schalter 1 | 1 Bit | | 0 1 | | | Flag |
| 22 | DI | Dip2 | 33058,2 | R | Status Dip-Schalter 2 | 1 Bit | | 0 1 | | | Flag |
| 23 | DI | Dip3 | 33058,3 | R | Status Dip-Schalter 3 | 1 Bit | | 0 1 | | | Flag |
| 24 | DI | Dip4 | 33058,4 | R | Status Dip-Schalter 4 | 1 Bit | | 0 1 | | | Flag |
| 25 | DI | Dip5 | 33058,5 | R | Status Dip-Schalter 5 | 1 Bit | | 0 1 | | | Flag |
| 26 | DI | Dip6 | 33058,6 | R | Status Dip-Schalter 6 | 1 Bit | | 0 1 | | | Flag |
| 27 | DO | ddO1 | 33063,6 | R | Steuerausgang 1 | 1 Bit | | 0 1 | | | Flag |
| 28 | DO | ddO2 | 33063,5 | R | Steuerausgang 2 | 1 Bit | | 0 1 | | | Flag |
| 29 | Alarm | Er01 | 33052,1 | R | Fühlerfehler dAi1 | 1 Bit | | 0 1 | | | Flag |
| 30 | Alarm | Er02 | 33052,2 | R | Fühlerfehler dAi2 | 1 Bit | | 0 1 | | | Flag |
| 31 | Alarm | Er03 | 33052,3 | R | Fühlerfehler dAi3 | 1 Bit | | 0 1 | | | Flag |
| 32 | Alarm | Er04 | 33052,4 | R | Fühlerfehler dAi4 | 1 Bit | | 0 1 | | | Flag |
| 33 | Alarm | Er05 | 33052,5 | R | Alarm Überhitzungsfühler Ventil | 1 Bit | | 0 1 | | | Flag |

| INDEX | ORDNER | LABEL | ADRESSE | R/W | BESCHREIBUNG | DATENGRÖSSE | CPL | BEREICH | STANDARD | EXP | ME. |
|-------|-------------|---------------------|---------|-----|--|-------------|-----|---------|----------|-----|------|
| 34 | Alarm | Er06 | 33052,6 | R | Alarm Sättigungsfühler Ventil | 1 Bit | | 0 1 | | | Flag |
| 35 | Alarm | Er07 | 33052,7 | R | MOP-Alarm Ventil | 1 Bit | | 0 1 | | | Flag |
| 36 | Alarm | Er08 | 33053 | R | Alarm max. Ausgang Ventil | 1 Bit | | 0 1 | | | Flag |
| 37 | Alarm | Er09 | 33053,1 | R | Externer Alarm Ventil | 1 Bit | | 0 1 | | | Flag |
| 38 | Alarm | Er10 | 33053,2 | R | No-link-Alarm Ventil | 1 Bit | | 0 1 | | | Flag |
| 39 | Alarm | Er11 | 33053,3 | R | Ventil Motor Alarm: Stromverbrauch zu hoch | 1 Bit | | 0 1 | | | Flag |
| 40 | Alarm | Er12 | 33053,4 | R | Ventil Motor Alarm: Wicklung 1 nicht angeschlossen | 1 Bit | | 0 1 | | | Flag |
| 41 | Alarm | Er13 | 33053,5 | R | Ventil Motor Alarm: Wicklung 1 Kurzschluss | 1 Bit | | 0 1 | | | Flag |
| 42 | Alarm | Er14 | 33053,6 | R | Ventil Motor Alarm: Wicklung 2 nicht angeschlossen | 1 Bit | | 0 1 | | | Flag |
| 43 | Alarm | Er15 | 33053,7 | R | Ventil Motor Alarm: Wicklung 2 Kurzschluss | 1 Bit | | 0 1 | | | Flag |
| 44 | State | EEV_STTS_ON | 33257 | R | Freigabe Ventilregelung | 1 Bit | | 0 1 | | | Flag |
| 45 | State | EEV_STTS_ALM | 33257,1 | R | Alarm | 1 Bit | | 0 1 | | | Flag |
| 46 | State | EEV_STTS_DEFR | 33257,2 | R | Abtauen | 1 Bit | | 0 1 | | | Flag |
| 47 | State | EEV_STTS_NOLINK | 33257,3 | R | Regelstatus bei No-link | 1 Bit | | 0 1 | | | Flag |
| 48 | State | EEV_STTS_MOD | 33257,4 | R | Auswahl Betriebsarten | 2 Bit | | 0 3 | | | Num |
| 49 | Net Command | EEV_STTS_ON_SET | 33259 | W | Freigabe Ventilregelung ON | 1 Bit | | 0 1 | | | Flag |
| 50 | Net Command | EEV_STTS_ALM_SET | 33259,1 | W | Alarm ON | 1 Bit | | 0 1 | | | Flag |
| 51 | Net Command | EEV_STTS_DEFR_SET | 33259,2 | W | Zustand Abtauung ON | 1 Bit | | 0 1 | | | Flag |
| 52 | Net Command | EEV_STTS_MOD1_SET | 33259,4 | W | Auswahl Betriebsart 1. | 2 Bit | | 0 1 | | | Num |
| 53 | Net Command | EEV_STTS_MOD2_SET | 33259,4 | W | Auswahl Betriebsart 2. | 2 Bit | | 0 1 | | | Num |
| 54 | Net Command | EEV_STTS_MOD3_SET | 33259,4 | W | Auswahl Betriebsart 3. | 2 Bit | | 0 1 | | | Num |
| 55 | Net Command | EEV_STTS_MOD4_SET | 33259,4 | W | Auswahl Betriebsart 4. | 2 Bit | | 0 1 | | | Num |
| 56 | Net Command | EEV_STTS_ON_RESET | 33259 | W | Ventilregelung OFF | 1 Bit | | 0 1 | | | Flag |
| 57 | Net Command | EEV_STTS_ALM_RESET | 33259,1 | W | Alarm OFF | 1 Bit | | 0 1 | | | Flag |
| 58 | Net Command | EEV STTS DEFR RESET | 33259,2 | W | Zustand Abtauung OFF | 1 Bit | | 0 1 | | | Flag |

11 ALARME

Das Gerät XVD kann sowohl eine komplette Fehlerdiagnose der Anlage ausführen und etwaige Betriebsstörungen durch entsprechende *Alarme* melden als auch bestimmte, benutzerdefinierte Ereignisse aufzeichnen und am Display anzeigen, dadurch also die Kontrolle der Anlage weiterhin verbessern.

Alarmzustände

Der Alarmzustand wird stets mit der Led neben dem Alarmsymbol und, sofern entsprechend konfiguriert, durch Aktivierung des Relaisausgangs gemeldet.

Ein Fühlerfehler wird direkt am Display SKP 10 angezeigt – siehe folgende Tabelle:

11.1 Alarmtabelle

| Label | Ursache | Auswirkung | Rücksetzung | Abhilfe |
|--|---|--|-------------|--|
| Er01 Fühler dAI1 defekt | Messung von Werten außerhalb des Nenn- Erfassungsbereichs Regelfühler defekt/kurzgeschlossen/ geöffnet | Nur Meldung bei Konfiguration des entsprechenden Backup-Fühlers dAl2 Andernfalls siehe Er06 | Automatisch | Die Kabel der Fühler überprüfen Fühler austauschen sobald die Fehlerbedingung erlischt, wird die Regelung normal fortgesetzt |
| Er02 Fühler dAI2 defekt | Wie E1 | Wie E1 (Fühler dAi1) | Automatisch | |
| Er03 Fühler daAl3 defekt | Wie E1 | Nur Meldung bei Konfiguration des entsprechenden Backup-Fühlers dAl4 Andernfalls siehe Er05 | Automatisch | Wie E1 |
| Er04 Fühler daAl4 defekt | Wie E1 | Wie E1 (Fühler dAi3) | Automatisch | |
| Er05 Fühlerfehler Verdampferausgang | Fehler beider Fühler AI3 AI4. | %Ventilöffnung =dE16 | Automatisch | |
| Er06 Fehler Sättigungsausgang | Fehler beider Fühler AI1, AI2. | Fall dE50=0 %Ventilöffnung =dE16 Fall dE50=1 Ventil geschlossen | Automatisch | |
| Er07 MOP Alarm | Sättigungstemperatur > MOP Sollwert (dE52) für eine Zeit über dE53 | Nur bei dE50=1 Ventil geschlossen | Automatisch | Warten, bis die Sättigungstemperatur < dE52 liegt |
| Er08 | % max. Ventilöffnung drE7 ≥ dE10 für eine Zeit über dE13 | Nur Meldung | Automatisch | Warten, bis % max. Ventilöffnung drE7 < dE10 liegt |
| Er09 Externer Alarm | Aktivierung des als externen Alarm eingerichteten Digitaleingangs. Siehe Par. dL40/dL41=±3 | Ventil geschlossen | Automatisch | Deaktivierung des als externen Alarm eingerichteten Digitaleingangs |
| Er10 Alarm KEIN Link | Serielle Kommunikation fehlgeschlagen | Ventil geschlossen | Automatisch | Wiederherstellung der Kommunikation |
| Er11 Alarm Motorschutz | Übermäßige Stromaufnahme | Ventil geschlossen | Manuell* | Motorphasen überprüfen Motoranschluss überprüfen Einstellung der Parameter dE01dE09, dE80 überprüfen |
| Er12 | Unterbrechung Wicklung | Ventil geschlossen | Manuell* | Wicklungsanschluss 1 |


| Label | Ursache | Auswirkung | Rücksetzung | Abhilfe |
|----------------------|---------------------------|--------------------|-------------|------------------------------|
| Alarm | 1 | | | überprüfen |
| Motorschutz | | | | (Klemmen 6-7) |
| | | | | |
| | | | | Et al all constant |
| | | | | Einstellung der |
| | | | | Parameter |
| | | | | dE01dE09, dE80 |
| | | | | überprüfen |
| | | | | Wicklung 1 |
| | | | | überprüfen |
| | | | | (Klemmen 6-7) |
| Er13 | | | | |
| Alarm | Kurzschluss Wicklung 1 | Ventil geschlossen | Manuell* | |
| Motorschutz | | | | Einstellung der |
| | | | | Parameter |
| | | | | dE01dE09, dE80 |
| | | | | überprüfen |
| | | | | Wicklungsanschluss 2 |
| | | | | überprüfen |
| Er14 | | | | (Klemmen 4-5) |
| Alarm Motorschutz | Unterbrechung Wicklung | Ventil geschlossen | Manuell* | Finatallinan dan |
| Motorschutz | 2 | | | Einstellung der Parameter |
| | | | | dE01dE09, dE80 |
| | | | | überprüfen |
| | | | | Wicklung 2 |
| | | | | überprüfen |
| Er15 | | | | (Klemmen 4-5) |
| Alarm | Kurzechluse Wieldung 3 | Vantil gaschlassen | Manuell* | |
| Motorschutz | Kurzschluss Wicklung 2 | Ventil geschlossen | iviariueii* | Einstellung der |
| | | | | Parameter |
| | | | | dE01dE09, dE80 |
| | | | | überprüfen |
| * Treiber XVD zur Ri | ücksetzung abschalten und | wieder einschalten | | |

MULTI-FUNCTION KEY (REGISTERKARTE FNC)

Mit dem an die serielle TTL-Schnittstelle in der Frontklappe Zubehör Multi-Function Key (MFK) ist eine schnelle Programmierung der Geräteparameter (Ein- und Auslesen einer Parametrierung in/von ein/einem oder mehrere/mehreren Gerät/en des gleichen Typs) bzw. des Anwendungsprogramms) möglich

Anschluss des **Multi-Function Key**

Für eine zeitsparende Programmierung der Parameter, den Upload (Label UL), Download (Label dL) und Formatierung des Sticks (Label Fr) folgendermaßen vorgehen:



UPLOAD (Kopie vom GERÄT auf MULTI-FUNCTION KEY)

Hierbei werden die Programmierungsparameter von XVD in den Multi-Function Key ausgelesen

DOWNLOAD (Kopie von MULTI-FUNCTION KEY auf GERÄT)

Hiermit werden die Programmierparameter vom Multi-Function Key in das Gerät eingelesen

Bei der Formatierung des Multi-Function Key wird dessen Inhalt gelöscht *muss bei erstmaliger Benutzung vor dem Upload ausgeführt werden

MFK weist zwei Anwendungsmöglichkeiten auf.

- Über Dip-Schalter (nur Upload/Download)
- Über die Fernbedienung SKP 10

Upload/Download über Dip-Schalter 12.1

Der Vorgang läuft folgendermaßen ab

- MFK bei eingeschaltetem Gerät am entsprechenden Anschluss einstecken
- die Dip-Schalter 1 oder 2 in der Klappe gemäß Tabelle setzen
- nach beendetem Vorgang den *MFK* abnehmen
- den Dip-Schalter wieder auf OFF setzen


| | | Dip1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------------------------------------|----------|------|-----|----|----|----|----|
| Upload/Download Parameter in/von | Upload | ON | OFF | // | // | // | // |
| MFK | Download | OFF | ON | // | // | // | // |

12.1.1 LED Dip-Schalter

Die LED A/B/C in der Klappe signalisieren den Status des Vorgangs:

| LED | Farbe | | UPLOAD | | | | |
|-----|-------|--------------------|---------------------------|----------------|--|--|--|
| | | Wird ausgeführt | Erfolgreich abgeschlossen | Fehlgeschlagen | | | |
| L | Grün | blinkend | Ein | Ein | | | |
| В | Gelb | / | / | / | | | |
| K | Grün | / | / | blinkend | | | |
| | | | DOWNLAND | | | | |
| L | Grün | / | / | / | | | |
| В | Gelb | blinkend | Ein | Ein | | | |
| K | Grün | / | / | blinkend | | | |

12.2 Upload/Download über SKP 10



12.2.1 Download nach Reset

Den Schlüssel bei abgeschaltetem Gerät anschließen.

Download der Firmware

Ist beim Einschalten des Geräts im *MFK* eine kompatible Firmware enthalten (der *MFK* kann zu diesem Zweck mit der Software Device Manager vorbereitet werden), erfolgt der Download der neuen Firmware in das Gerät. Es laufen folgende Schritte ab


- Überprüfung/Aktualisierung der Firmware (Led des MFK blinkt)
- Erfolgreich durchgeführte Programmierung (LED des MFK permanent erleuchtet)
- Gerät abschalten

Sollte der MFK keine kompatible Firmware enthalten, kann kein Download derselben erfolgen.

Falls am Abschluss des Vorgangs die Led des *MFK* nicht permanent leuchten sollte, ist der Vorgang fehlgeschlagen und muss wiederholt werden.

Download Parameter

Ist beim Einschalten des Geräts im *MFK* eine kompatible Parametrierung enthalten, werden die Programmierparameter in das Gerät geladen



ANMERKUNGEN:

- Falls die Speicherkarte sowohl eine kompatible Firmware als auch einen Parametersatz enthält, werden zuerst die Firmware und anschließend (nach manuellem Aus- und Wiedereinschalten des Geräts) der Parametersatz übertragen.
- Die Funktion Formatierung ist **NUR BEIM UPLOAD (**)** erforderlich:
 - o für die Erstbenutzung eines Multi-Function Key (unbenutzter Multi-Function Key) und
 - o für die Anwendung des Multi-Function Key auf nicht miteinander kompatiblen Gerätemodellen
 - (**) ein von Eliwell zum DOWNLOAD der Parameter vorprogrammierter Stick darf nicht formatiert werden. ANMERKUNG Die Formatierung kann NICHT rückgängig gemacht werden.
- Nach dem Download arbeitet das Gerät mit der soeben geladenen neuen Firmware bzw. neuen Parametrierung.
- Ziehen Sie den Stick nach Abschluss des Vorgangs ab
- (°) bei Anzeige des Eintrags Err / dLn (Download nach Reset):
 - prüfen, ob der Stick an das Gerät angeschlossen ist
 - Die Verbindung von Multi-Function Key und XVD (das TTL-Kabel) pr
 üfen
 - Die Kompatibilität zwischen Stick und Gerät überprüfen
 - Den Technischen Service Eliwell verständigen



13 STEUERUNG

Mit der seriellen Schnittstelle TTL - auch als COM0 bezeichnet – lässt sich die Konfiguration von Gerät, Parametern, Status, Variablen durch Modbus über Modbus-Protokoll durchführen

13.1 Konfiguration mit Modbus RTU

Modbus stellt ein Client/Server Kommunikationsprotokoll für den Dialog von miteinander vernetzten Geräten dar. Zur Kommunikation verwenden die Modbus-Geräte eine Master-Slave Technik, wobei nur das (Master) Gerät zum Senden von Meldungen berechtigt ist. Die anderen Geräte im Netzwerk (Slave) antworten, indem sie die vom Master geforderten Daten übertragen bzw. die in der Meldung enthaltene Aktion ausführen. Als Slave bezeichnet man ein vernetztes Gerät, das Informationen verarbeitet und die Ergebnisse über Modbus-Protokoll an den Master sendet.

Das Master-Gerät kann die Meldungen entweder einzelnen Slave oder dem gesamten Netzwerk (Broadcast) zuleiten, während die Slave-Geräte dem Master ausschließlich einzeln antworten.

Der von Eliwell eingesetzte Modbus-Standard verwendet bei der Datenübertragung die RTU Codierung.

13.1.1 Datenformat (RTU)

Das benutzte Codierungsmodell definiert die Struktur der über das Netzwerk gesendeten Meldungen sowie die Entschlüsselung dieser Informationen. Die Auswahl der jeweiligen Codierung erfolgt auf der Grundlage spezifischer Parameter (Baudrate, Parität usw...)***, außerdem unterstützen manche Geräte nur bestimmte Codierungsstandards. Für alle Geräte im Modbus-Netzwerk muss allerdings die gleiche Codierung vorliegen.

Das Protokoll benutzt den binären RTU-Modus mit der Byte-Folge:

8 Datenbits, Paritäts-Bit even (nicht konfigurierbar), 1 Stoppbit.


***konfigurierbar über Parameter dF30,dF31, dF32

Die Parametrierung ermöglicht eine umfassende Konfigurierbarkeit des Geräts Die Einstellung erfolgt über:

- Fernbedienung SKP 10
- Multi-Function Key

Datenversand mittels ModBus-Protokoll direkt an ein einzelnes Gerät oder durch Broadcast mit Adresse 0 (Broadcast)

Hier nun der Schaltplan für die Benutzung mit Modbus



| Anschluss PC / Schnittstelle | Kabel RS232 |
|---------------------------------------|---|
| Anschluss Gerät / Bus Adapter | 5-Wege TTL-Kabel (30cm) (weitere Maße/Längen |
| | verfügbar) |
| Busadapter | BA150 |
| Anschluss Bus Adapter / Schnittstelle | Kabel RS485 |
| | abgeschirmt und verdrillt (Beispiel: Belden-Kabel |
| | Modell 8762) |

13.1.2 Verfügbare Modbus Befehle und Datenbereiche

Es sind folgende Befehle implementiert

| Modbus Befehl | Befehlsbeschreibung |
|---------------|---|
| 3 | Multiples Registry-Lesen für Client Seite |
| 16 | Multiples Registry-Schreiben für Client Seite |
| 43 | Lesen Gerätekennung |
| | BESCHREIBUNG |
| | Herstellerkennung |
| | Modellkennung |
| | Versionskennung |

Grenzlängen

| maximale Byte-Länge der an das Gerät gesendeten Meldungen | 60 BYTE |
|---|---------|
| maximale Byte-Länge der vom Gerät empfangenen Meldungen | 60 BYTE |

13.2 Konfiguration der Geräteadresse

Die Adresse eines Geräts (Device Number) in einer ModBus-Meldung ist definiert über Parameter <u>dF30</u> Die Adresse 0 ist für Broadcast-Meldungen reserviert, die von allen Slave erkannt wird. Auf eine Broadcast Anforderung erfolgt keine Antwort der Slave.

13.2.1 Konfiguration der Parameteradressen

Die Liste der Adressen findet sich im Kapitel Parameter, Abschnitt Parametertabelle/Sichtbarkeit Spalte ADDRESS (Parameteradressen) und *VIS PAR ADDRESS* (Adressen Parametersichtbarkeit)

13.2.2 Konfiguration der Variablen- / Statusadressen

Die Liste der Adressen findet sich im Kapitel Parameter, Abschnitt Client-Tabelle Spalte ADDRESS

14 ANALYTISCHES INHALTSVERZEICHNIS Konfiguration der Variablen- / Statusadressen......57 Konfiguration mit Modbus RTU.....56 Konfigurationsparameter des Ventils42 Abruf der Registerkarten - Menüstruktur......20 Konsultation der Anleitung......4 Alarmanzeige (AL)23 ALARME...... 51 LAN......11 Alarmtabelle51 LED Dip-Schalter......54 Alarmzustände51 LED SKP 1020 Allgemeine Beschreibung......4 LED XVD.......19 Allgemeine Hinweise11 Liste kompatibler Ventile......6 Allgemeine technische Daten17 Mechanische Abmessungen......10 Analogeingänge.......26 Analogeingänge-Fühler......11 Mechanische Daten......18 Anschluss des Multi-Function Key......53 MECHANISCHER EINBAU......9 Anschluss kompatibler Ventile......15 Menü 'Status'......21 Anschlussbeispiel XVD / Energy Flex16 Menü Programmierung24 ANWENDUNGEN 30 MFK......11 Anwendungsbeispiel Wärmepumpe 1 Kreis.............31 Modelle und Technische Daten......5 Anzeige der Eingänge/Ausgänge......23 MODELLE UND ZUBEHÖR6 Montage der Fernbedienung SKP 1010 Beispiel Wärmepumpe 2 Kreise......32 MULTI-FUNCTION KEY (REGISTERKARTE FNC) 53 BENUTZEROBERFLÄCHE (REGISTERKARTE PAR/UI)19 Multi-Function Key (Registerkarte Par/FnC)......24 C PARAMETER (PAR)33 Parameter (Registerkarte PAr).....24 Parametertabelle / Sichtbarkeit......34 Datenformat (RTU).......56 Parametertabelle / Sichtbarkeit, Sichtbarkeitstabelle Digitale Ausgänge27 Registerkarten (Ordner) und Client-Tabelle33 Digitaleingänge......27 Passworteingabe (Registerkarte Par/PASS)......25 Download nach Reset55 PHYSIKALISCHE E/A-KONFIGURATION (REGISTERKARTE PAR/DL...)26 EINLEITUNG......4 Einstellung der Hauptanzeige21 Querverweise4 Regelung über Digitaleingänge* **.....31 F Regelung über seriellen RS485-Port**.....31 ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE11 S Energy Flex Anwendung31 Schaltpläne......12 Serielle Anschlüsse11 Serielle Ports......18 Fernbedienung......6 Sichtbarkeitstabelle Registerkarten (Ordner)47 Sollwerteinstellung......22 HAFTUNG UND RESTRISIKEN......18 Spannungsversorgung-Ausgänge mit gefährlicher Haftungsausschluss.......18 Spannung (Relais)......11 Hauptfunktionen:.....5 STEUERUNG56 Hervorhebende Symbole......4 Steuerung über Digitaleingang oder serielle Schnittstelle......30 **I/O Eigenschaften**......17 Tabelle der Dip-Schalter......28 Tabelle Konfigurationsparameter des Ventils Konfiguration der Geräteadresse 57 dE01..dE09, dE80 bei dE00≠0......43 Konfiguration der Parameteradressen......**57**

| Tasten SKP 10 | 20 |
|---|----|
| TECHNISCHE DATEN | 17 |
| Temperaturfühler | 11 |
| Transformator | 18 |
| TTL | 11 |
| U | |
| Unzulässiger Gebrauch | 18 |
| | 53 |
| Upload/Download über Dip-Schalter | |
| Upload/Download über Dip-Schalter Upload/Download über SKP 10 | |
| • | |
| Upload/Download über SKP 10 | 54 |

| Verweise | 4 |
|--|----------|
| Vorbemerkungen | 26 |
| X | |
| XVD Montage | 9 |
| XVD SKP 10 Anschluss | 16 |
| Z | |
| Zubehör | 7 |
| Zugriff auf Dip-Schalter und Stecker für MFk | (/SKP |
| 10 | 9 |
| Zulässiger Gebrauch | 18 |



Eliwell Controls S.r.l.

Via dell' Industria, 15 Zona Industriale Paludi 32010 Pieve d' Alpago (BL) Italy Telephone +39 0437 986 111 Facsimile +39 0437 989 066

Sales:

+39 0437 986 100 (Italy) +39 0437 986 200 (other countries) saleseliwell@invensys.com

Technical helpline:

+39 0437 986 300 E-mail techsuppeliwell@invensys.com

www.eliwell.it







